

# INSTRUKCE K POUŽITÍ

Vysoce kvalitní hodinky jsou komplexní přístroje naprosto vhodné ke každodennímu používání. Vyžadují však pozorné a opatrné zacházení, aby mohly sloužit po mnoho let. Díky svému inovativnímu a odolnému řemeslnému zpracování jsou hodinky Certina vysoce kvalitní a vynikající pro sportovní využití – a obezřetné zacházení je může dále chránit a prodloužit jejich životnost.



## CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

Zamezte přímému kontaktu s rozpouštědly, čistícími prostředky, parfémami a dalšími kosmetickými produkty, neboť mohou trvale poškodit pásek, náramek, pouzdro nebo těsnění.

## REZERVA CHODU

Rezerva chodu ukazuje, jak dlouho budou hodinky dále fungovat bez natažení. Většina mechanických hodinek má při plném natažení rezervu chodu mezi 38 až 42 hodinami – což se ovšem může lišit v závislosti na strojků a zvycích nositele hodinek. Inovativní Powermatic 80 jsou nejenom vysoce přesné, ale mají rezervu chodu až 80 hodin – téměř dvojnásobnou oproti srovnatelným modelům.



## UDRŽOVÁNÍ HODINEK V ČISTOTĚ

K čištění náramků z nerezové oceli a titanu a všech voděodolných pouzder můžete použít měkký zubní kartáček a jemnou mýdlovou vodu. Poté byste hodinky měli opatrně usušit měkkou látkou.

## BATERIE

Quartzové hodinky disponují extrémní přesností a dlouhou výdrží, a energii čerpají z malé baterky. Tato hodinková baterie má obvyklou životnost mezi dvěma až pěti lety, v závislosti na typu hodinek, jejich velikosti a funkcích. Například chronograf spotřebovává více energie než tříručičkové hodinky.



## KONTAKT S VODOU

Korunka by měla být vždy úplně zamáčknutá nebo zašroubovaná do pouzdra, aby do hodinek nepronikla žádná voda. Ze stejného důvodu by se s korunkou ani tlačítky nikdy nemělo operovat pod vodou. Hodinky by se nikdy neměly vystavovat náhlým změnám teplot (například ponoření do studené vody po dlouhé expozici na horkém slunci), protože by mohlo dojít k trvalému poškození jejich voděodolnosti.

## NASTAVENÍ DATA

Nastavit datum je na většině modelů jednoduché. Korunkou jemně vytáhněte do první pozice/cvaknutí a otáčejte, dokud nedosáhnete požadovaného data. Korunka se může v závislosti na modelu otáčet po směru hodinových ručiček nebo proti směru. U jiných hodinek, zejména určitých quartzových modelů s pokročilými nebo multifunkčními strojků, se ke změně data používají specifické kroky a zkratky. Postupujte, prosím, dle uživatelského návodu pro Váš konkrétní model.



## MAGNETICKÁ POLE

Hodinky by nikdy neměly být vystavovány silným magnetickým polím, jako jsou reproduktory, magnetické zámky, lednice a další elektromagnetické spotřebiče, neboť tyto přístroje můžou zásadně ovlivnit přesnost hodinek. V takovém případě schopný hodinář hodinky dokáže odmagnetizovat.

## SERVISNÍ INTERVALY

Stejně jako všechny přesné přístroje by měly být hodinky pravidelně servisovány v oficiálně certifikovaném zákaznickém servisním centru. Frekvence servisních prohlídek závisí na modelu hodinek, klimatických podmínkách a zvycích nositele. Obecně se doporučují jednou za tři až čtyři roky. Navíc by se měla pravidelně kontrolovat voděodolnost hodinek.

