

VŠEOBECNÉ INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ HODINEK RAYMOND WEIL

ÚDRŽBA A TIPY

Chcete-li zajistit trvalé potěšení a výkon hodinek RAYMOND WEIL

1. Hodinky udržujte čisté měkkým suchým hadříkem.
2. Vyvarujte se kontaktu s parfémy, lihovinami nebo ropnými produkty, protože by mohly poškodit těsnění, pásky nebo pouzdro / náramek.
3. Zajistěte, aby byla korunka, která se používá ke změně ručiček / data, vždy správně zasunutá a / nebo zašroubovaná. Tím se zabrání proniknutí vody nebo prachu.
4. Vyvarujte se oděru, protože poškrábání může nakonec ovlivnit pouzdro a náramek.
5. Pokud se chystáte na těžkou fyzickou práci, sejměte si hodinky.
6. Pokud mají vaše hodinky kožený řemínek, nenoste je příliš pevně zapnuté a nevystavujte je vodě, pokud není řemínek odolný proti vodě.
7. Nevystavujte hodinky rychlým změnám teploty.
8. Pokud hodinky nenosíte, uchovávejte je na chladném a suchém místě.

HODINKY – ODOLNOST PROTI VODĚ

Vodotěsnost vašich hodinek je vyryta na zadní straně hodinek a je vyjádřena v ATM nebo metrech a stopách.

Toto opatření se neshoduje se skutečnou hloubkou, do které můžete hodinky ponořit, ale odpovídá měřicí jednotce, která se obvykle používá při výrobě hodin: atmosféra (ATM). Zde je seznam rovnocennosti mezi bankomaty, stopami a metry.

Sprchování, koupání a potápění se nedoporučují, zvláště pokud mají hodinky kožený řemínek. Rovněž se nedoporučuje plavat s vašimi hodinkami, pokud nemají šroubovací korunku a / nebo tlačná zařízení, zejména na pláži a v podnebí s důležitými teplotními změnami. Nenoste hodinky v parní lázni nebo sauně.

METERS (m)	BARS (atm)	Water tap	Shower	Bath	Swimming	Scuba diving	Snorkeling	Sea level
WR	0							
30	3	●						
50	5	●						
100	10	●	●	●	●			
200	20	●	●	●	●	●	●	
300	30	●	●	●	●	●	●	●
500	50	●	●	●	●	●	●	●
1000	100	●	●	●	●	●	●	●

POŽADAVKY NA SLUŽBU

1. Aby byl zajištěn spolehlivý výkon, měla by být u vašich hodinek prováděna údržba alespoň každé tři roky.
2. Baterie by měly vydržet až tři roky. Pokud vaše hodinky potřebují novou baterii, okamžitě se o to postarejte, protože mrtvé buňky mohou poškodit pohyb.
3. U modelu odolného proti vodě je třeba nechat zkontrolovat těsnění alespoň každé 2 roky a každý rok, pokud jsou hodinky při koupání nošeny, aby byla zajištěna jejich odolnost proti vodě.
4. Vaše hodinky musí být vráceny oficiálnímu agentovi RAYMOND WEIL za účelem provedení servisu a dalších nezbytných oprav.

