


GARMIN®



**VÍVOACTIVE® 3**

---

Návod k obsluze

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzkoušet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, VIRB® a vivoactive® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, Side Swipe™, tempe™ a Varia™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. iPhone® je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A03190

IFETEL: 201701C08891

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>1</b>	Spuštění aktivity.....	8
Přehled zařízení.....	1	Tipy pro záznam aktivit.....	8
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	1	Zastavení aktivity.....	8
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.....	1	Přidání vlastní aktivity.....	8
Používání menu ovládacích prvků.....	1	Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity.....	8
Tipy pro používání ovladače Side Swipe.....	1	Indoorové aktivity.....	8
Ikony.....	1	Záznam aktivity silového tréninku.....	8
<b>Chytré funkce</b> .....	<b>2</b>	Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu.....	9
Párování se smartphonem.....	2	Outdoorové aktivity.....	9
Připojené funkce.....	2	Jdeme běhat.....	9
Oznámení z telefonu.....	2	Vyrážíme na projížďku.....	9
Aktivace oznámení Bluetooth.....	2	Zobrazení jízdy na lyžích.....	9
Zobrazení oznámení.....	2	Jdeme si zaplavat.....	9
Příjem příchozího telefonního hovoru.....	2	Nastavení velikosti bazény.....	9
Správa oznámení.....	2	Plavecká terminologie.....	9
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu.....	2	Golf.....	10
Použití režimu Nerušit.....	2	Stahování golfových hřišť.....	10
Vyhledání telefonu.....	3	Hraní golfu.....	10
Funkce Connect IQ.....	3	Informace o jamce.....	10
Stahování funkcí Connect IQ.....	3	Změna umístění jamky.....	10
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače.....	3	Zobrazení směru k jamce.....	10
<b>Garmin Pay™</b> .....	<b>3</b>	Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg.....	10
Nastavení peněženky Garmin Pay.....	3	Zobrazení překážek.....	10
Platby za nákupy prostřednictvím hodinek.....	3	Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™.....	10
Přidání karty do peněženky Garmin Pay.....	3	Sledování výsledků.....	10
Správa karet pro platby Garmin Pay.....	3	Nastavení metody skórování.....	11
Změna hesla pro funkci Garmin Pay.....	3	Sledování golfových statistik.....	11
<b>Funkce pro srdeční tep</b> .....	<b>4</b>	Záznam golfových statistik.....	11
Sledování tepové frekvence na zápěstí.....	4	Prohlížení historie úderů.....	11
Nošení zařízení.....	4	Zobrazení souhrnu kola.....	11
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu.....	4	Ukončení kola.....	11
Prohlížení doplňku srdečního tepu.....	4	Golfová nastavení.....	11
Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep.....	4	Nastavení skórování.....	11
Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin.....	4	Aplikace Garmin Golf.....	11
Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí.....	4	<b>Trénink</b> .....	<b>11</b>
Rozsahy srdečního tepu.....	4	Nastavení uživatelského profilu.....	11
Nastavení zón srdečního tepu.....	5	Cíle aktivit typu fitness.....	11
Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	5	Tréninky.....	12
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.....	5	Zahájení tréninku.....	12
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.....	5	Používání tréninkových plánů Garmin Connect.....	12
<b>Sledování aktivity</b> .....	<b>5</b>	Spuštění tréninku pro daný den.....	12
Automatický cíl.....	5	Zobrazení naplánovaných tréninků.....	12
Používání výzvy k pohybu.....	5	Adaptivní tréninkové plány.....	12
Sledování spánku.....	5	Osobní rekordy.....	12
Minuty intenzivní aktivity.....	6	Zobrazení osobních rekordů.....	12
Minuty intenzivní aktivity.....	6	Obnovení osobního rekordu.....	12
Garmin Move IQ™.....	6	Vymazání osobního rekordu.....	12
Nastavení sledování aktivity.....	6	Vymazání všech osobních rekordů.....	12
Vypnutí sledování aktivity.....	6	<b>Navigace</b> .....	<b>12</b>
Sledování menstruačního cyklu.....	6	Ukládání polohy.....	13
<b>Doplňky</b> .....	<b>6</b>	Odstranění polohy.....	13
Zobrazení doplňků.....	6	Navigace k uložené poloze.....	13
Úprava seznamu pomůcek.....	7	Navigování zpět na start.....	13
Doplňek Můj den.....	7	Zastavení navigace.....	13
Zobrazení doplňku počasí.....	7	Kompas.....	13
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu.....	7	Ruční kalibrace kompasu.....	13
Používání doplňku měření úrovně stresu.....	7	<b>Historie</b> .....	<b>13</b>
Dálkové ovládání VIRB.....	7	Používání historie.....	13
Ovládání akční kamery VIRB.....	7	Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu.....	13
Ovládání hudby.....	7	Garmin Connect.....	13
Ovládání přehrávání hudby.....	7	Používání aplikace Garmin Connect.....	14
<b>Aplikace a aktivity</b> .....	<b>8</b>	Používání aplikace Garmin Connect v počítači.....	14
		<b>Přizpůsobení zařízení</b> .....	<b>14</b>
		Změna vzhledu hodinek.....	14
		Vytvoření vlastního vzhledu hodinek.....	14

Úprava menu ovládacích prvků .....	14	Velikost a obvod kola .....	22
Nastavení aktivit a aplikací .....	15	Definice symbolů .....	23
Přizpůsobení datových obrazovek .....	15	<b>Rejstřík .....</b>	<b>24</b>
Upozornění .....	15		
Nastavení alarmu .....	15		
Auto Lap .....	15		
Označování kol pomocí funkce Auto Lap .....	15		
Zapnutí funkce Ruční označení okruhu .....	16		
Použití funkce Auto Pause® .....	16		
Použití funkce Automatické procházení .....	16		
Telefon a nastavení technologie Bluetooth .....	16		
Nastavení systému .....	16		
Nastavení času .....	16		
Časové zóny .....	17		
Ruční nastavení času .....	17		
Nastavení budíku .....	17		
Odstranění budíku .....	17		
Spuštění odpočítavače času .....	17		
Použití stopek .....	17		
Nastavení podsvícení .....	17		
Změna měrných jednotek .....	17		
Garmin Connect Nastavení .....	17		
Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect .....	17		
Uživatelská nastavení v účtu Garmin Connect .....	18		
<b>Bezdrátové snímače .....</b>	<b>18</b>		
Párování bezdrátových snímačů .....	18		
Nožní snímač .....	18		
Kalibrace nožního snímače .....	18		
Zlepšení funkce nožního snímače .....	18		
Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu .....	18		
Kalibrace snímače rychlosti .....	18		
Přehled o situaci .....	18		
tempe .....	18		
<b>Informace o zařízení .....</b>	<b>19</b>		
Nabíjení zařízení .....	19		
Aktualizace produktů .....	19		
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect .....	19		
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express .....	19		
Zobrazení informací o zařízení .....	19		
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě .....	19		
Technické údaje .....	19		
Péče o zařízení .....	19		
Čištění zařízení .....	19		
Výměna řemínku .....	20		
<b>Odstranění problémů .....</b>	<b>20</b>		
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? .....	20		
Telefon se nepřipojuje k zařízení .....	20		
Zařízení používá nesprávný jazyk .....	20		
Zařízení nezobrazuje správný čas .....	20		
Maximalizace výdrže baterie .....	20		
Restartování zařízení .....	20		
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení .....	20		
Vyhledání satelitních signálů .....	20		
Zlepšení příjmu satelitů GPS .....	21		
Sledování aktivity .....	21		
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný .....	21		
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti .....	21		
Zlepšení přesnosti měření minut intenzivní aktivity a počtu kalorií .....	21		
Odečet teploty není přesný .....	21		
Další informace .....	21		
<b>Dodatek .....</b>	<b>21</b>		
Datová pole .....	21		
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální .....	22		

# Úvod

## ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

## Přehled zařízení




- Dotyková obrazovka:** Posunutím prstu nahoru nebo dolů můžete procházet doplňky, funkce nebo menu. Klepnutím vyberete požadovanou možnost. Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku. Posunutím prstu doprava během aktivity si zobrazíte obrazovku hodinek a doplňky. Dvojitým klepnutím v průběhu aktivity označíte nový okruh, spustíte novou sadu opakování nebo přejdete k další fázi tréninku. Podržetím zobrazíte menu nastavení zařízení a volby pro aktuální obrazovku.
- Tlačítko:** Podržetím tlačítka zapnete zařízení. Podržetím tlačítka zobrazíte menu ovládacích prvků, včetně napájení zařízení. Stisknutím se z libovolné stránky vrátíte k zobrazení hodin (nelze použít během aktivity). Stisknutím v průběhu aktivity danou aktivitu pozastavíte.
- Ovládání Side Swipe™:** Posunutím prstu nahoru nebo dolů podél strukturované oblasti můžete procházet doplňky, datové obrazovky nebo menu. Když se objeví pole s tlačítky + a -, posunutím prstu nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte hodnotu v poli.

### Tipy pro dotykovou obrazovku

- Přidržením prstu na dotykové obrazovce si zobrazíte menu možností.
- Posunutím nahoru nebo dolů procházíte seznamy a menu.
- Rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů nabídku posunete dále.
- Klepnutím vyberete tlačítko, položku v seznamu nebo položku menu.
- Posunutím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce hodinek procházejte doplňky na zařízení.
- V doplňku si klepnutím zobrazíte další možné obrazovky doplňků.
- Posunutím prstu nahoru či dolů v průběhu aktivity zobrazíte další obrazovku s daty.
- Během aktivity si posunutím doprava zobrazíte obrazovku hodinek a doplňky, posunutím doleva se pak vrátíte na datové pole aktivity.
- Každý výběr nabídky by měl být samostatným krokem.

### Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky, můžete ji uzamknout.


- 1 Přidržte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost . Dotyková obrazovka se uzamkne a nereaguje na dotyky, dokud ji neodemknete.
- 3 Přidržením tlačítka dotykovou obrazovku odemknete.

### Používání menu ovládacích prvků

Menu ovládacích prvků obsahuje upravitelné zkratky, jako například uzamčení dotykové obrazovky nebo vypnutí zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu ovládacích prvků můžete zkratky přidávat a odebrat a měnit jejich pořadí (*Úprava menu ovládacích prvků*, strana 14).

- 1 Na libovolné obrazovce přidržte tlačítko po dobu 2 sekund.



- 2 Vyberte možnost.

### Tipy pro používání ovladače Side Swipe






Ovladač Side Swipe je oblast po straně hodinek citlivá na dotyk, která umožňuje procházení seznamů a menu a úpravu některých hodnot mimo dotykovou obrazovku. Pomocí této funkce můžete snadno a rychle jedním prstem procházet menu a druhým prstem vybírat položky na dotykové obrazovce.

- Posouváním ovladače Side Swipe nahoru a dolů můžete procházet doplňky, menu a seznamy.
- Když se objeví pole s tlačítky + a -, například nastavení hlasitosti nebo jasů, posunutím prstu nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte hodnotu v poli.
- Směr procházení ovladače Side Swipe a orientaci hodinek můžete upravit v systémových nastaveních (*Nastavení systému*, strana 16).

Chcete-li ovladač Side Swipe posouvat palcem, nasadte si hodinky tak, aby tlačítko směřovalo k zápěstí. Chcete-li používat ukazováček, noste hodinky tak, aby tlačítko směřovalo od zápěstí na druhou stranu.

## Ikony

Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen.

	Stav GPS
	Stav připojení smartphonu
	Stav snímače srdečního tepu
	Stav nožního snímače
	Stav LiveTrack
	Stav snímače rychlosti a kadence
	Stav cyklosvětla Varia™
	Stav cykloradaru Varia
	tempe™ Stav snímače
VIRB	VIRB® Stav kamery
	Stav budíku vívoactive 3

# Chytré funkce

## Párování se smartphonem

Chcete-li nastavit zařízení vivoactive 3 musí být spárováno přímo v aplikaci Garmin Connect™, nikoli v nastavení připojení Bluetooth® ve smartphonu.

- 1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete aplikaci  Garmin Connect.
- 2 Aktivujte na zařízení režim párování:
  - Jestliže zařízení nastavujete poprvé, stisknutím tlačítka zařízení zapněte.
  - Pokud jste proces párování během nastavení přeskočili nebo máte zařízení spárované s jiným smartphonem, přidržete dotykovou obrazovku a výběrem možnosti **Nastavení > Telefon > Párovat s telefonem** ručně aktivujte režim párování.
- 3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin Connect:
  - Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali s aplikací Garmin Connect, postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect již spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Připojené funkce

Pokud zařízení vivoactive 3 připojíte ke kompatibilnímu smartphonu prostřednictvím technologie Bluetooth, získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci aplikace Garmin Connect do připojeného smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps).

**Oznámení z telefonu:** Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení vivoactive 3.

**LiveTrack:** Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

**Odeslání aktivit do služby Garmin Connect:** Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

**Connect IQ™:** Umožňuje rozšířit funkce zařízení o nové vzhledy hodinek, doplňky, aplikace a datová pole.

**Aktualizace softwaru:** Umožňuje aktualizovat software zařízení.

**Počasí:** Umožňuje zobrazit aktuální povětrnostní podmínky a předpovědi počasí.

**Snímače Bluetooth:** Umožňuje připojení kompatibilních snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu.

**Najít můj telefon:** Umožňuje vyhledání smartphonu spárovaného se zařízením vivoactive 3, je-li v dosahu.

**Najít moje zařízení:** Umožňuje vyhledání zařízení vivoactive 3 spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.

## Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu vyžadují, aby byl v dosahu spárován kompatibilní smartphone. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

### Aktivace oznámení Bluetooth

Před zapnutím oznámení je nutné zařízení vivoactive 3 spárovat s kompatibilním smartphonem ([Párování se smartphonem, strana 2](#)).

- 1 Podržete dotykovou obrazovku.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Telefon > Oznámení**.




- 3 Výběrem možnosti **Během aktivity** nastavíte preference pro oznámení, která se zobrazují při nahrávání aktivity.
- 4 Vyberte preferenci oznámení.
- 5 Výběrem možnosti **Ne během aktivity** nastavíte preference pro oznámení, která se zobrazují v režimu hodinek.
- 6 Vyberte preferenci oznámení.
- 7 Vyberte možnost **Odpočet**.
- 8 Vyberte dobu trvání prodlevy.

### Zobrazení oznámení

- 1 Posunutím prstu na obrazovce hodinek zobrazíte doplněk oznámení.
- 2 Vyberte oznámení.
- 3 Posunutím dolů si zobrazíte celý text oznámení.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li na oznámení zareagovat, vyberte požadovanou akci, například **Zrušit** nebo **Odpověď**.  
Dostupné akce závisí na typu oznámení a na operačním systému telefonu. Když v telefonu nebo v zařízení vivoactive 3 oznámení zavřete, v doplňku už se nezobrazí.
  - Posunutím doprava se vrátíte zpět do seznamu oznámení.

### Příjem příchozího telefonního hovoru

Když vám někdo zavolá na připojený smartphone, zařízení vivoactive 3 zobrazí jméno nebo telefonní číslo volajícího.

- Hovor přijmete výběrem možnosti .
- **POZNÁMKA:** Chcete-li s volajícím mluvit, musíte použít svůj připojený smartphone.
- Hovor odmítnete výběrem možnosti .
- Chcete-li hovor odmítnout a zároveň odeslat textovou zprávu, vyberte možnost  a ze seznamu vyberte požadovanou zprávu.  
**POZNÁMKA:** Tato funkce je dostupná, pouze je-li vaše zařízení připojeno k chytrému telefonu se systémem Android™.

### Správa oznámení

Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit oznámení, která se budou na zařízení vivoactive 3 zobrazovat.



Vyberte možnost:

- Pokud používáte zařízení iPhone®, přejděte do nastavení oznámení systému iOS® a vyberte položky, které se budou zobrazovat v zařízení.
- Pokud používáte smartphone Android, vyberte v aplikaci Garmin Connect možnost **Nastavení > Oznámení**.

### Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu



Připojení smartphonu Bluetooth můžete vypnout z menu ovládacích prvků.

**POZNÁMKA:** Do menu ovládacích prvků můžete přidat další možnosti ([Úprava menu ovládacích prvků, strana 14](#)).

- 1 Přidržením tlačítka  zobrazíte menu ovládání.
- 2 Volbou možnosti  v zařízení vivoactive 3 vypnete připojení smartphonu Bluetooth.  
Informace o vypnutí technologie Bluetooth v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.

### Použití režimu Nerušit

V režimu Nerušit jsou vypnuty vibrace a podsvícení upozornění a oznámení. Tento režim můžete například používat v noci nebo při sledování filmů.


- Chcete-li režim Nerušit zapnout nebo vypnout ručně, přidržete tlačítko  a vyberte možnost .
- Chcete-li režim Nerušit zapínat automaticky během spánku, otevřete si nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect



a vyberte možnost **Zvuky & upozornění > Nevyrušovat při spánku**.

## Vyhledání telefonu

Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného smartphonu spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, který se aktuálně nachází v dosahu.

- 1 Podržte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost .

Na obrazovce zařízení vivoactive 3 se zobrazí údaj o síle signálu a na smartphonu se ozve zvukové upozornění. Síla signálu se s postupným přibližováním ke smartphonu zvyšuje.

- 3 Stisknutím tlačítka vyhledávání ukončíte.

## Funkce Connect IQ

Funkce Connect IQ můžete přidat k hodinkám od společnosti Garmin® i od jiných poskytovatelů prostřednictvím webové stránky Connect IQ. Zařízení si můžete přizpůsobit úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí, doplňků a aplikací.

**Vzhledy hodinek:** Umožňuje upravit vzhled hodinek.

**Datová pole:** Umožňují stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

**Doplňky:** Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze snímače a upozornění.

**Aplikace:** Vaším hodinkám přidají interaktivní funkce, například nové typy outdoorových a fitness aktivit.

## Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat vaše zařízení vivoactive 3 se smartphonem (*Párování se smartphonem, strana 2*).

- 1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte zařízení.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače



- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky [apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Garmin Pay™

Funkce Garmin Pay umožňuje používat hodinky k nákupům v obchodech, které tuto funkci podporují, prostřednictvím platebních karet spolupracujících finančních institucí.

## Nastavení peněženky Garmin Pay



Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat jednu nebo více kreditních či debetních karet zúčastněných institucí. Přejděte na stránku [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks) a vyhledejte spolupracující finanční instituce.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay > Začínáme**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Platby za nákupy prostřednictvím hodinek

Chcete-li pomocí hodinek platit za nákupy, musíte si nastavit alespoň jednu platební kartu.

Pomocí hodinek pak můžete platit v obchodech, které tuto službu podporují.

- 1 Přidrže tlačítko .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zadejte čtyřmístné číselné heslo.

**POZNÁMKA:** Pokud heslo zadáte třikrát nesprávně, peněženka se zablokuje a heslo bude nutné obnovit v aplikaci Garmin Connect.

Zobrazí se nejčastěji používaná platební karta.






- 4 Máte-li v peněžence Garmin Pay více platebních karet, můžete posunutím kartu změnit.
- 5 Během 60 sekund přiložte displej hodinek ke čtečce platebního terminálu.  
Po dokončení komunikace se čtečkou hodinky zavibrují a zobrazí symbol zaškrtnutí.
- 6 Pokud je třeba, podle pokynů na čtečce terminálu transakci dokončete.

**TIP:** Když zadáte heslo správně, můžete během následujících 24 hodin platit bez jeho opětovného zadávání, pokud mezitím hodinky nesundáte. Jestliže hodinky sundáte nebo deaktivujete zápisťní snímač srdečního tepu, musíte při platbě kód zadat znovu.

## Přidání karty do peněženky Garmin Pay

Do své peněženky Garmin Pay můžete přidat až 10 kreditních či debetních karet.




- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay >  > Přidat kartu**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Při platbě pak můžete na hodinkách vybrat, kterou přidanou kartu chcete použít.

## Správa karet pro platby Garmin Pay

Jednotlivé karty můžete dočasně pozastavit nebo odstranit.

**POZNÁMKA:** V některých zemích mohou spolupracující finanční instituce některé funkce Garmin Pay omezit.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Garmin Pay**.
- 3 Zvolte kartu.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li dočasně pozastavit nebo zrušit pozastavení karty, vyberte možnost **Pozastavit kartu**.  
Aby bylo možné prostřednictvím zařízení vivoactive 3 nakupovat, karta musí být aktivní.
  - Chcete-li kartu odstranit, vyberte možnost .

## Změna hesla pro funkci Garmin Pay

Chcete-li změnit heslo, musíte znát stávající heslo. Pokud heslo zapomenete, bude nutné funkci Garmin Pay pro zařízení vivoactive 3 obnovit, vytvořit nové heslo a znovu zadat údaje z karty.

- 1 Na stránce zařízení vivoactive 3 v aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **Garmin Pay > Změnit heslo**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Při příští platbě prostřednictvím zařízení vivoactive 3 musíte zadat nové heslo.

## Funkce pro srdeční tep


Zařízení vivoactive 3 je vybaveno snímačem srdečního tepu na zápěstí a je také kompatibilní s hrudními snímači (prodávají se samostatně). Údaje o tepové frekvenci si můžete zobrazit v doplňku srdečního tepu. Pokud jsou k dispozici údaje o srdečním tepu ze zápěstí i z hrudního snímače, při zahájení aktivity zařízení použije údaje z hrudního snímače.

### Sledování tepové frekvence na zápěstí

#### Nošení zařízení

- Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.

**POZNÁMKA:** Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně. Přesnější měření srdečního tepu dosáhnete, pokud se zařízení nebude při běhání nebo cvičení pohybovat.



**POZNÁMKA:** Optický snímač je umístěn na zadní straně zařízení.

- Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí naleznete v části [Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu](#), strana 4.
- Podrobnější informace o přesnosti naleznete na stránce [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).
- Další informace o používání zařízení a péči o ně naleznete na webové stránce [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

#### Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu


Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

- Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
  - Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém, pleťovou vodu nebo repelent.
  - Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního tepu na zadní straně zařízení.
  - Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
  - Než zahájíte aktivitu, počkejte, až se ikona ♥ vybarví.
  - Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než začnete se samotnou aktivitou.
- POZNÁMKA:** Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
- Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.

#### Prohlížení doplňku srdečního tepu

Doplňek srdečního tepu ukazuje aktuální tepovou frekvenci v tepech za minutu (tepy/min) a graf srdečního tepu. Graf zobrazuje nedávnou aktivitu tepové frekvence, nejvyšší a nejnižší frekvenci a barevné sloupce, které označují čas strávený v jednotlivých zónách srdečního tepu ([Rozsahy srdečního tepu](#), strana 4).

- Doplňek srdečního tepu si zobrazíte posunutím prstu na obrazovce hodinek.



- Klepnutím na obrazovku zobrazíte průměrné klidové hodnoty srdečního tepu (KST) za posledních 7 dní.

#### Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep

Zařízení můžete nastavit tak, aby vás upozornilo, když váš srdeční tep po období nečinnosti překročí určitý počet tepů za minutu (bpm).

- Podržte dotykovou obrazovku.
- Vyberte možnost **Nastavení > Srdeční tep > Upozornění na abnormální ST > Limit pro upoz.**
- Vyberte prahovou hodnotu srdečního tepu.

Pokaždé, když překročíte nastavenou hodnotu, zobrazí se zpráva a zařízení zavibruje.

#### Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin

Údaje o tepové frekvenci můžete vysílat ze zařízení vivoactive 3 a sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin. Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge® nebo je během aktivity vysílat do akční kamery VIRB.

**POZNÁMKA:** Přenos dat o srdečním tepu snižuje výdrž baterie.

- Podržte dotykovou obrazovku.
- Vyberte možnost **Nastavení > Snímače a příslušenství > Srdeční tep**.
- Vyberte možnost:
  - Výběrem možnosti **Vysílání během aktivity** vysíláte data srdečního tepu během měřených aktivit ([Spuštění aktivity](#), strana 8).
  - Výběrem možnosti **Vysílání** spustíte vysílání dat srdečního tepu okamžitě.
- Spárujte zařízení vivoactive 3 se svým kompatibilním zařízením Garmin ANT+®.

**POZNÁMKA:** Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

#### Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí

U zařízení vivoactive 3 je výchozí hodnota pro Srdeční tep nastavena na možnost Automaticky. Zařízení využívá snímač srdečního tepu na zápěstí automaticky, pokud není připojen hrudní snímač srdečního tepu.

**POZNÁMKA:** Deaktivace snímače srdečního tepu na zápěstí deaktivuje také odhad hodnoty VO2 max., minuty intenzivní aktivity a funkci celodenního sledování míry stresu.

**POZNÁMKA:** Pokud snímač srdečního tepu na zápěstí vypnete, dojde zároveň k deaktivaci funkce identifikace na zápěstí pro platby Garmin Pay. Před každou platbou tak budete muset zadat kód ([Garmin Pay™](#), strana 3).

- Podržte dotykovou obrazovku.
- Vyberte možnost **Nastavení > Snímače a příslušenství > Srdeční tep > Vypnuto**.

#### Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle



vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

## Nastavení zón srdečního tepu

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Zařízení má oddělené zóny srdečního tepu pro běh a jízdu na kole. Pokud chcete získat co nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete také nastavit jednotlivé zóny srdečního tepu. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.

- 1 Podržte prst na dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil > Zóny srdečního tepu**.
- 3 Výběrem možnosti **Výchozí** zobrazte výchozí hodnoty (volitelné).  
Výchozí hodnoty lze použít pro běh a jízdu na kole.
- 4 Vyberte možnost **Běh** nebo **Cyklistika**.
- 5 Vyberte možnost **Předvolba > Nastavit vlastní**.
- 6 Vyberte možnost **Maximální ST** a zadejte maximální srdeční tep.
- 7 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.

## Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

## Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.

Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.

Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo a popis. Ve svém účtu Garmin Connect se můžete podívat na podrobnější informace o odhadu hodnoty VO2 Max., včetně věku podle vaší kondice: Váš věk podle vaší kondice vám dává představu o tom, jak je vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví a různého věku. Díky cvičení se bude váš věk podle vaší kondice v průběhu času snižovat.

Data VO2 Max. poskytuje společnost FirstBeat. Analýza parametru VO2 Max. je poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace naleznete v příloze (*Standardní poměry hodnoty VO2 maximální, strana 22*) a na stránkách [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.

Aby mohlo zařízení zobrazovat odhad hodnoty VO2 Max., musí mít k dispozici hodnoty srdečního tepu a měřenou aktivitu (až 15 minut) svižné chůze nebo běhu.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.

- 2 Vyberte možnost **Moje statistiky > VO2 max.**

Pokud jste již zaznamenali aktivitu svižné chůze nebo běhu venku, může se zobrazit odhad hodnoty VO2 Max. Zařízení zobrazí datum, kdy byl odhad hodnoty VO2 Max. naposledy aktualizován. Zařízení aktualizuje váš odhad hodnoty VO2 Max. po každé dokončené měřené aktivitě chůze nebo běhu venku o minimální délce 15 minut. Můžete také ručně spustit test VO2 Max. a získat tak aktuální odhad.

- 3 Test VO2 Max. spustíte posunutím prstu nahoru a výběrem možnosti **Otestovat**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji a získáte odhad hodnoty VO2 Max.  
Po dokončení testu se zobrazí zpráva.

## Sledování aktivity


Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den, uraženou vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, spálené kalorie a statistiky spánku pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal) zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při aktivitách.

Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v doplňku kroků. Počet kroků je pravidelně aktualizován.

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Automatický cíl

Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke svému cílovému počtu kroků ①.



Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém účtu Garmin Connect.

## Používání výzvy k pohybu

Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva Pohyb! a červená lišta. Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další dílek. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje (*Nastavení systému, strana 16*).

Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete (alespoň pár minut).

## Sledování spánku

Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiku spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve spánku. Statistiku spánku si můžete zobrazit ve svém účtu Garmin Connect.

**POZNÁMKA:** Krátká zdímnutí se do statistik spánku nepočítají. Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuta upozornění a oznámení s výjimkou alarmů (*Použití režimu Nerušit, strana 2*).

## Minuty intenzivní aktivity

Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu (například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu (například běh).

Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu, kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut intenzivní aktivity zdvojnásobuje.

### Minuty intenzivní aktivity

Vaše zařízení vivoactive 3 vypočítává minuty intenzivní aktivity porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.

- Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete, spustíte-li záznam aktivity.
- Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu alespoň 10 minut.
- Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního tepu, noste zařízení ve dne i v noci.

## Garmin Move IQ™

Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose. Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.

Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu chůze nebo běhu pomocí časových vymezení nastavených v aplikaci Garmin Connect. Tyto aktivity se přidávají do vašeho seznamu aktivit.

## Nastavení sledování aktivity

Přidrte **dotyková obrazovka** a vyberte možnost **Nastavení > Sledování aktivity**.

**Stav:** Vypne funkce sledování aktivity.

**Výzva pohybu:** Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Zařízení vás také upozorní vibrací.

**Upozornění na cíl:** Umožňuje zapnutí nebo vypnutí upozornění na cíl nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Upozornění na cíl jsou k dispozici u denního počtu kroků a vystoupaných pater a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.

**Aut. zahájení aktivity:** Umožňuje zařízení automaticky vytvářet a ukládat měřené aktivity, pokud funkce Move IQ rozpozná, že jdete nebo běžíte po určenou minimální dobu. Minimální dobu si můžete nastavit v nastavení aktivit běhu a chůze.

**Min int. aktivity:** Umožňuje nastavení zóny srdečního tepu pro minuty středně intenzivní aktivity a vyšší zónu srdečního tepu pro minuty intenzivní aktivity. Můžete použít také výchozí algoritmus.

### Vypnutí sledování aktivity

Když vypnete sledování aktivity, přestane se zaznamenávat počet kroků a vystoupaných pater, minuty intenzivní aktivity, průběh spánku a aktivity Move IQ.

**1** Podržte **dotyková obrazovka**.

**2** Vyberte možnost **Nastavení > Sledování aktivity > Stav > Vypnuto**.

## Sledování menstruačního cyklu

Menstruační cyklus je důležitou součástí vašeho zdraví. Funkci můžete nastavit v nabídce Statistika zdraví aplikace Garmin Connect, kde se také dozvíte podrobnější informace.

- Sledování menstruačního cyklu a podrobnější informace
- Fyzické a pocitové příznaky
- Předpověď menstruace a plodných dnů
- Informace o zdraví a výživě

**POZNÁMKA:** Pomocí aplikace Garmin Connect můžete přidávat nebo odebírat doplňky.

## Doplňky

V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité informace. Některé doplňky vyžadují připojení Bluetooth ke kompatibilnímu smartphonu.

Některé doplňky nejsou ve výchozím nastavení viditelné. Můžete je přidat do seznamu doplňků ručně ([Úprava seznamu pomůcek, strana 7](#)).

**Kalendář:** Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře smartphonu.

**Kalorie:** Zobrazí údaje o spálených kaloriích v aktuálním dni.

**Vystoupaná patra:** Sleduje počet vystoupaných pater a postup směrem ke stanovenému cíli.

**Golf:** Zobrazí golfové údaje za poslední kolo.

**Srdeční tep:** Zobrazuje aktuální srdeční tep v tepech za minutu (tepy/min) a graf srdečního tepu.

**Hydratace:** Umožňuje sledovat množství vypitých tekutin a postup směrem k dennímu cíli.

**Minuty intenzivní aktivity:** Sleduje dobu strávenou střední nebo intenzivní aktivitou, týdenní cíl aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.

**Poslední sport:** Zobrazuje stručný souhrn naposled zaznamenaného sportu.

**Sledování menstruačního cyklu:** Zobrazuje aktuální cyklus. Můžete si zobrazit a zaznamenat denní příznaky.

**Ovládání hudby:** Ovládací prvky přehrávače hudby pro smartphonu.

**Můj den:** Zobrazí dynamický souhrn vaší dnešní aktivity. Zobrazené metricky zahrnují měřené aktivity, minuty intenzivní aktivity, počet vystoupaných pater, počet kroků, množství spálených kalorií a další údaje.

**Oznámení:** Upozorní na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení smartphonu).

**Kroky:** Sleduje denní počet kroků, cíl kroků a data za předchozí dny.


**Stres:** Zobrazí aktuální úroveň stresu a graf úrovně stresu. Pomocí dechové aktivity můžete relaxovat.

**Ovládací prvky VIRB:** Ovládání kamery, pokud máte s vaším zařízením vivoactive 3 spárované zařízení VIRB.

**Počasí:** Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.

## Zobrazení doplňků

- Na obrazovce hodinek posuňte prstem nahoru nebo dolů.



Zařízení prochází seznamem doplňků.

- Klepnutím na obrazovku si zobrazíte další stránky doplňku.
- Přidržením tlačítka dotyková obrazovka si zobrazíte další možnosti a funkce doplňku.

### Úprava seznamu pomůcek

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Doplňky**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Vyberte položku, kterou chcete v seznamu zobrazit nebo skrýt, nebo upravte pořadí aplikací.
  - Tlačítkem **Přidat** přidáte položku do seznamu doplňků.

### Doplňěk Můj den

Doplňěk Můj den představuje denní přehled vaší aktivity. Jedná se o dynamický souhrn, který se během dne aktualizuje. Kdykoli vystoupáte do poschodí nebo zaznamenáte nějakou aktivitu, doplňěk ji uloží. Metriky zahrnují zaznamenané aktivity, minuty intenzivní aktivity daného týdne, počet vystoupaných poschodí, počet kroků, množství spálených kalorií a další údaje. Klepnutím na obrazovku si zobrazíte možnost zlepšit přesnost nebo další metriky.

### Zobrazení doplňku počasí

- 1 Přejetím prstu na obrazovce hodinek zobrazíte doplňěk počasí.
- 2 Klepnutím na dotykovou obrazovku si zobrazte hodinové a denní počasí.
- 3 Posunutím dolů si zobrazíte denní počasí.

### Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu

Zařízení analyzuje variabilitu srdečního tepu v klidovém režimu a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Vaši úroveň stresu ovlivňují faktory, jako je trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a celkový stres ve vašem životě. Škála úrovně stresu je 0 až 100, kdy 0 až 25 je klidový stav, 26 až 50 je stav nízkého stresu, 51 až 75 je stav středního stresu a 76 až 100 je stav vysokého stresu. Znalost vaší úrovně stresu vám pomůže odhalit stresující okamžiky v průběhu dne. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít zařízení na sobě během spánku.

Zařízení můžete synchronizovat se svým účtem Garmin Connect a zobrazit si celodenní úroveň stresu, dlouhodobé trendy a další informace.

### Používání doplňku měření úrovně stresu

Doplňěk měření úrovně stresu zobrazuje vaši aktuální úroveň stresu a grafické znázornění průběhu za poslední hodiny. Může vám také nabídnout dechové cvičení, které vám pomůže se zklidněním.

- 1 Sedněte si nebo přerušete aktivitu a posunutím prstem nahoru nebo dolů si otevřete doplňěk měření úrovně stresu.

**TIP:** Jste-li příliš aktivní a hodinky nejsou schopny vaši úroveň stresu posoudit, místo naměřené hodnoty se zobrazí zpráva. Hodnotu stresu si můžete zkontrolovat znovu po několika minutách klidu.

- 2 Klepnutím na dotykovou obrazovku si zobrazíte graf úrovně stresu za posledních několik hodin.

Modré sloupce označují období klidu. Žluté sloupce označují období stresu. Šedé sloupce označují období, kdy jste byli natolik aktivní, že úroveň stresu nebylo možné určit.

- 3 Chcete-li zahájit dechové cvičení, posuňte prstem nahoru a vyberte možnost **Ano**.

### Dálkové ovládání VIRB

Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB můžete zakoupit na webové stránce [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB).

### Ovládání akční kamery VIRB

Než budete moci využít funkci dálkového ovládání kamery VIRB, musíte aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další informace najdete v *Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB*. Musíte také nastavit zobrazení doplňku VIRB ve smyčce doplňků (*Úprava seznamu pomůcek, strana 7*).

- 1 Zapněte kameru VIRB.
- 2 Na zařízení vivoactive 3 si přejetím prstu zobrazte doplňěk VIRB.
- 3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li nahrávat video, klepněte na obrazovku. Na obrazovce zařízení vivoactive 3 se objeví počítadlo videa.
  - Nahrávání videa ukončíte opětovným klepnutím na obrazovku.
  - Chcete-li pořídít snímek, přejeďte prstem doprava a klepněte na obrazovku.

### Ovládání hudby

Doplňěk ovládání hudby umožňuje ovládání hudby ze smartphonu pomocí zařízení vivoactive 3. Doplňěk ovládá aktivní nebo naposled aktivní aplikaci přehrávače médií na smartphonu. Není-li aktivní žádný přehrávač médií, doplňěk nezobrazí informace o skladbách a přehrávání je nutné spustit v telefonu.

### Ovládání přehrávání hudby

- 1 Na smartphonu spusťte přehrávání skladby nebo seznamu skladeb.
- 2 Na zařízení vivoactive 3 si posunutím prstu zobrazte doplňěk ovládání hudby.

Ukazatel průběhu ① zobrazuje aktuální pozici v přehrávané skladbě.




- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li přejít na další nebo předchozí skladbu, vyberte možnost ►► nebo ◀◀.
  - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat, vyberte možnost || nebo ►.
  - Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, vyberte možnost ••• a zvolte možnost + nebo -.

**TIP:** Posunutím nahoru nebo dolů na ovladači Side Swipe můžete upravit posuvník hlasitosti.

  - Chcete-li skladby v seznamu zamíchat, vyberte možnost ••• > ⌘.



- Chcete-li změnit režim opakování, vyberte možnost **...** > .

## Aplikace a aktivity

Zařízení obsahuje různé předinstalované aplikace a aktivity.

**Aplikace:** Aplikace rozšiřují nabídku interaktivních funkcí zařízení, například o možnost navigace do uložených lokalit.


**Aktivity:** Zařízení se dodává s předinstalovanými indoorovými a outdoorovými aktivitami včetně běhu, jízdy na kole, golfu či silového tréninku. Když se pustíte do některé z aktivit, zařízení zobrazí a bude zaznamenávat údaje ze snímačů. Ty si můžete uložit a podělit se o ně s komunitou Garmin Connect.

Podrobnější informace o sledování aktivit a přesnosti metrik kondice naleznete na stránce [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

**Aplikace Connect IQ:** Do hodinek můžete přidávat funkce instalací aplikací z mobilní aplikace Connect IQ (*Funkce Connect IQ, strana 3*).

### Spuštění aktivity

Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby).



- 1 Stiskněte tlačítko tlačítko.
- 2 Pokud začínáte aktivitu vůbec poprvé, zaškrtněte políčko vedle každé aktivity, kterou chcete zařadit mezi své oblíbené, a vyberte možnost **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Vyberte aktivitu ze seznamu oblíbených.
  - Vyberte možnost  a vyberte aktivitu z rozšířené nabídky.
- 4 Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde budete mít jasný výhled na nebe.
 

**TIP:** Pokud se ikona **GPS** zobrazuje na šedém pozadí, aktivita signál GPS nevyžaduje.
- 5 Vyčkejte, až se na obrazovce objeví text **Připraveno**. Zařízení je připraveno v okamžiku, kdy začne sledovat váš srdeční tep, zachytí signál GPS (je-li vyžadován) a připojí se ke všem požadovaným snímačům.
- 6 Stisknutím tlačítko spustíte stopky aktivity. Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží časovač aktivity.

### Tipy pro záznam aktivit


- Než začnete s aktivitou, zařízení nabijte (*Nabíjení zařízení, strana 19*).
- Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím nahoru nebo dolů.

### Zastavení aktivity




- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost .
  - Chcete-li aktivitu odstranit, vyberte možnost .

### Přidání vlastní aktivity

Můžete si vytvořit vlastní aktivitu a přidat ji do seznamu aktivit.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost  > **+** > **Vytvořit**.
- 3 Vyberte typ aktivity.
- 4 V případě potřeby upravte nastavení aplikace aktivity (*Nastavení aktivit a aplikací, strana 15*).
- 5 Po dokončení úprav vyberte možnost **Hotovo**.

6 Vyberte možnost:

- Chcete-li přidat aktivitu na seznam oblíbených, vyberte možnost .
- Chcete-li přidat aktivitu na rozšířený seznam , vyberte možnost .

### Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity

Když stisknete tlačítko na obrazovce hodinek, zobrazí se seznam vašich oblíbených aktivit, který nabízí přístup k aktivitám, které používáte nejčastěji. Když stisknutím tlačítka poprvé zahájíte aktivitu, zařízení vás vyzve k výběru oblíbených aktivit. Oblíbené aktivity můžete kdykoli přidat nebo odebrat.

- 1 Podržte prst na dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Aktivity a aplikace**. Oblíbené aktivity se zobrazují v horní části seznamu na bílém pozadí. Další aktivity se objeví v rozšířeném seznamu na černém pozadí.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li přidat oblíbenou aktivitu, vyberte ji a zvolte možnost **Přidat oblíbený**.
  - Chcete-li oblíbenou aktivitu odebrat, vyberte ji a zvolte možnost **Odebrat oblíbenou položku**.

### Indoorové aktivity

Zařízení vivoactive 3 lze využít k indoorovému tréninku, například běhu na kryté dráze nebo používání cyklotrenažeru. Při indoorových aktivitách je systém GPS vypnutý.

Při běhu nebo chůzi s vypnutým systémem GPS se rychlost, vzdálenost a kadence počítají pomocí akcelerometru v zařízení. Akcelerometr se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti, vzdálenosti a kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se zapnutým systémem GPS.

**TIP:** Pokud se budete držet zábradlí trenážeru, dojde k snížení přesnosti. Můžete použít volitelný nožní snímač pro zaznamenání tempa, vzdálenosti a kadence.

Při jízdě na kole s vypnutým systémem GPS jsou rychlost a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti (jako například snímač rychlosti nebo kadence).

### Záznam aktivity silového tréninku

Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování stejného pohybu.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost **Síla**.
- 3 Stisknutím tlačítko zařízení spustíte časovač aktivity.
- 4 Zacvičte si svoji první sadu.

Zařízení zaznamená počet opakování. Počet opakování se zobrazí, když dokončíte alespoň šest opakování.

**TIP:** Zařízení dokáže v každé sadě počítat opakování pouze jednoho pohybu. Chcete-li změnit pohyb, dokončete sadu a začněte novou.


- 5 Sadu dokončíte dvojitým poklepáním na dotykový displej zařízení. Hodinky zobrazí celkový počet opakování v dané sadě. Po několika sekundách se zobrazí časovač přestávky.
- 6 Pokud chcete upravit počet opakování, přidržeťte dotyková obrazovka a zvolte možnost **Upravit poslední sadu**.
- 7 Až si odpočinete, dvojitým poklepáním na dotykovou obrazovku spustíte další sadu.
- 8 Opakujte postup pro každou sadu silového tréninku, dokud celé cvičení nedokončíte.

9 Po dokončení poslední sady zastavíte časovač stisknutím tlačítka.

10 Aktivitu ukončíte a uložíte volbou možnosti **Hotovo** > .

### Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu

Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 1,5 km (1 míle) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na každém pásu překalibrovat ručně.

- 1 Začněte s aktivitou na běžeckém pásu (*Spuštění aktivity, strana 8*).
- 2 Pokračujte v běhu na běžeckém pásu, dokud zařízení vypočítá 3 nezaznamenaná alespoň 1,5 km (1 míle).
- 3 Po dokončení běhu stiskněte tlačítka a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li vzdálenost běhu na pásu nakalibrovat poprvé, vyberte možnost .
  - Chcete-li po provedení první kalibrace vzdálenost běhu na pásu překalibrovat ručně, vyberte možnost **•••** > **Kalibrovat**.
- 5 Zkontrolujte na displeji pásu uběhnutou vzdálenost a zadejte tuto hodnotu do zařízení.

## Outdoorové aktivity

Zařízení vypočítá 3 je vybaveno aplikacemi pro různé outdoorové aktivity, například běh nebo jízdu na kole. Při outdoorových aktivitách je systém GPS zapnutý. Můžete si přidat vlastní aplikace a využít přitom výchozí aktivity, například kardio nebo veslování.

### Jdeme běhat

Chcete-li pro zaznamenávání běhu použít bezdrátový snímač, je potřeba jej nejprve se zařízením spárovat (*Párování bezdrátových snímačů, strana 18*).

- 1 Nasadte si bezdrátové snímače, například nožní snímač nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
- 2 Stiskněte tlačítka tlačítka.
- 3 Vyberte možnost **Běh**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se zařízení ke snímači připojí.
- 5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
- 6 Stisknutím tlačítka spustíte stopky aktivity. Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží časovač aktivity.
- 7 Zahajte aktivitu.
- 8 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.
- 9 Po dokončení aktivity stisknutím tlačítka a posunutím prstu nahoru aktivitu uložíte.

### Vyrážíme na projížďku

Chcete-li pro zaznamenávání jízdy použít bezdrátový snímač, je potřeba jej nejprve se zařízením spárovat (*Párování bezdrátových snímačů, strana 18*).

- 1 Spárujte bezdrátové snímače, například snímač srdečního tepu, snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
- 2 Stiskněte tlačítka tlačítka.
- 3 Vyberte možnost **Kolo**.
- 4 Při používání volitelných bezdrátových snímačů počkejte, až se zařízení ke snímači připojí.

5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.

6 Stisknutím tlačítka spustíte stopky aktivity.

Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží časovač aktivity.

7 Zahajte aktivitu.

8 Datové obrazovky můžete procházet posunutím prstu nahoru nebo dolů.

9 Po dokončení aktivity stisknutím tlačítka a posunutím prstu nahoru aktivitu uložíte.

### Zobrazení jízd na lyžích

Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na sjezdových lyžích nebo snowboardu pomocí funkce Automatický sjezd. Tato funkce je ve výchozím nastavení u sjezdového lyžování a snowboardingu vždy zapnuta. Nové jízdy na lyžích zaznamenává automaticky na základě vašeho pohybu. Stopky se zastaví, když se přestanete pohybovat z kopce a když jste na sedačce vleku. Stopky zůstanou během jízdy na vleku zastavené. Znovu je spustíte tím, že se začnete pohybovat z kopce. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na pozastavené obrazovce nebo při spuštěných stopkách.

- 1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
- 2 Podržte prst na dotyková obrazovka.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit sjezdy**.
- 4 Stisknutím tlačítek a zobrazíte údaje o poslední jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd. Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.

## Jdeme si zaplavat

**POZNÁMKA:** Údaje srdečního tepu nejsou během plavání k dispozici.

- 1 Stiskněte tlačítka tlačítka.
- 2 Vyberte možnost **Plav. v baz.**
- 3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
- 4 Stisknutím tlačítka spustíte stopky aktivity. Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží časovač aktivity.
- 5 Zahajte aktivitu. Zařízení automaticky zaznamená intervaly a délky plavání.
- 6 Když odpočíváte, stiskněte tlačítka. Barvy na displeji se upraví a zobrazí se obrazovka odpočinku.
- 7 Stisknutím tlačítka časovač restartujete.
- 8 Po dokončení aktivity časovač přidržetím tlačítka zastavíte a opětovným přidržetím tlačítka aktivitu uložíte.

### Nastavení velikosti bazénu

- 1 Stiskněte tlačítka tlačítka.
- 2 Vyberte možnost **Plav. v baz. > Vel. bazénu**.
- 3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.

### Plavecká terminologie

**Délka:** Uplavání jednoho bazénu.

**Interval:** Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval začíná po odpočinku.

**Záběr:** Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným zařízením dokončí celý cyklus.

**Swolf:** Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů se rovná hodnocení swolf 45. Swolf je mírou efektivnosti plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.



## Golf

### Stahování golfových hřišť

Než si poprvé půjdete zahrát na hřiště, je nutné toto hřiště stáhnout pomocí aplikace Garmin Connect.

- 1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost **Stáhnout golfová hřiště** > **+**.
- 2 Vyberte golfové hřiště.
- 3 Vyberte možnost **Stáhnout**.  
Po dokončení stahování se hřiště zobrazí na seznamu hřišť ve vašem zařízení vívoactive 3.


### Hraní golfu

Než si poprvé půjdete zahrát na hřiště, je nutné jej stáhnout pomocí smartphonu (*Stahování golfových hřišť, strana 10*). Stažená hřiště se automaticky aktualizují. Než začnete hrát golf, je třeba zařízení nabít (*Nabíjení zařízení, strana 19*).

- 1 Stiskněte tlačítko tlačítko.
- 2 Vyberte možnost **Golf**.
- 3 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 4 Vyberte hřiště ze seznamu dostupných hřišť.
- 5 Jednotlivé jamky můžete procházet posunutím nahoru nebo dolů.  
Zařízení se automaticky přepne, když přejdete k další jamce.

### Informace o jamce

Zařízení spočítá vzdálenost od začátku na konec hřiště a také k vybrané poloze jamky (*Změna umístění jamky, strana 10*).



①	Číslo současné jamky
②	Celková vzdálenost k zadní části greenu
③	Vzdálenost ke zvolené poloze jamky
④	Celková vzdálenost k přední části greenu
⑤	Par jamky
⑥	Mapa greenu

### Změna umístění jamky

Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Vyberte mapu.  
Zobrazí se větší náhled hřiště.
- 2 Polohy jamky můžete procházet posunutím nahoru nebo dolů.  
🚩 označuje vybranou polohu jamky.
- 3 Stisknutím tlačítka zvolte polohu jamky.  
Vzdálenosti na obrazovce s informacemi o jamkách jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

### Zobrazení směru k jamce

Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud nevidíte green. Tato funkce vám může pomoci provést úder, i když se nacházíte v lese nebo v hlubokém písku.

**POZNÁMKA:** Nepoužívejte tuto funkci PinPointer, pokud jste v golfovém vozíku. Rušení z golfového vozíku může ovlivnit přesnost kompasu.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost .  
Šipka ukazuje na polohu jamky.

### Zobrazení vzdáleností pro layup a dogleg

Seznam vzdáleností pro layup a dogleg můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5.


- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost .

**POZNÁMKA:** Když vzdálenosti nebo polohy překročíte, budou ze seznamu odstraněny.

### Zobrazení překážek

Seznam vzdáleností překážek můžete zobrazit u jamek s parem 4 a 5. Překážky, které ovlivňují volbu úderu se zobrazují zvlášť nebo ve skupině, abyste mohli snáze určit vzdálenost k layupu nebo dráhu letu míčku.

- 1 Na obrazovce s informacemi o jamce stiskněte tlačítko a zvolte možnost .




- Vzdálenost k bližší ① a vzdálenější ② straně nejbližší překážky se zobrazí na displeji.
- V horní části obrazovky je uveden typ překážky ③.
- Green je vyobrazen jako polokruh ④ v horní části displeje. Čára pod greenem představuje střed fairwaye.
- Překážky ⑤ jsou označeny písmenem podle pořadí překážky na jamce a jsou zobrazeny pod greenem v umístění přibližně odpovídajícím vzdálenosti od fairwaye.

- 2 Další překážky pro aktuální jamku zobrazíte posunutím.

### Měření úderu pomocí funkce Garmin AutoShot™

Při každém úderu na fairwayi zařízení zaznamená délku úderu, abyste si ji mohli zobrazit později (*Prohlížení historie úderů, strana 11*). Putty nebudou rozpoznány.

- 1 Během hraní golfu noste zařízení na zápěstí dominantní ruky, aby detekce úderu fungovala spolehlivěji.  
Když zařízení rozpozná úder, na banneru ① v horní části obrazovky se zobrazí vaše vzdálenost od místa úderu.




**TIP:** Klepnutím můžete banner na 10 sekund skrýt.

- 2 Proveďte další úder.  
Zařízení zaznamená délku posledního úderu.

### Sledování výsledků

- 1 Při hraní golfu stiskněte tlačítko.

- 2 Vyberte možnost .
- 3 V případě potřeby stiskněte a podržte dotyková obrazovka a nastavte skórování nebo změňte par jamky.
- 4 Posunutím nahoru nebo dolů vyberte jamku.
- 5 Klepněte na střed displeje.
- 6 Stiskněte ikonu — nebo + a nastavte výsledky.

### Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

- 1 Když je zobrazená skórkarta, stiskněte dotyková obrazovka.
- 2 Zvolte možnost **Golfová nastavení > Skórování > Způsob skórování**.
- 3 Vyberte metodu skórování.

### Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (*Nastavení metody skórování, strana 11*), budou se body přičítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod




### Sledování golfových statistik

Když na zařízení aktivujete sledování statistik, budete moci zobrazit své statistiky pro aktuální kolo (*Zobrazení souhrnu kola, strana 11*). Pomocí aplikace Garmin Golf™ můžete porovnávat kola a sledovat zlepšení.



- 1 Když je zobrazená skórkarta, stiskněte dotyková obrazovka.
- 2 Zvolte možnost **Golfová nastavení > Skórování > Sled. statistik**.

### Záznam golfových statistik

Abyste mohli zaznamenávat statistiky, musíte nejprve aktivovat sledování statistik (*Sledování golfových statistik, strana 11*).


- 1 Na skórkartě klepněte na střed obrazovky.
- 2 Nastavte počet odehraných úderů a stiskněte tlačítko **Další**.
- 3 Nastavte počet odehraných puttů a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Jestliže váš míček zasáhl oblast fairway, vyberte ikonu .
  - Jestliže váš míček minul oblast fairway, vyberte ikonu  nebo .

### Prohlížení historie úderů

- 1 Po zahrání jamky stiskněte tlačítko.
- 2 Klepnutím na  zobrazíte informace o vašem posledním úderu.
- 3 Klepnutím na  zobrazíte informace o jednotlivých úderech na jamce.

### Zobrazení souhrnu kola

Během kola můžete zobrazit své skóre, statistiky a informace o kroku.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte možnost .

### Ukončení kola

- 1 Stiskněte tlačítko.

- 2 Vyberte možnost **Konec**.

- 3 Vyberte možnost:

- Pro zobrazení svých statistik a informací o kole klepněte na své skóre.
- Chcete-li uložit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Uložit**.
- Chcete-li upravit skórkartu, vyberte možnost **Upravit skóre**.
- Chcete-li zrušit kolo a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost **Zrušit**.
- Chcete-li pozastavit kolo a vrátit se k němu později, vyberte možnost **Pozastavit**.

### Golfová nastavení

Stiskněte dotyková obrazovka hodiněk a zvolte možnost **Nastavení > Aktivity a aplikace > Golf > Golfová nastavení**.

**Skórování:** Umožňuje nastavit možnosti skórování (*Nastavení skórování, strana 11*).

**Délka odpalu:** Nastavuje průměrnou vzdálenost, kterou míček urazí při odpalu.

**Velká čísla:** Změní velikost čísel na obrazovce zobrazení jamky.

### Nastavení skórování

Stiskněte dotyková obrazovka hodiněk a zvolte možnost **Nastavení > Aktivity a aplikace > Golf > Golfová nastavení > Skórování**.

**Stav:** Nastavuje automatické zapnutí nebo vypnutí ukládání skóre na začátku kola. Když je zaškrtnuta možnost **Vždy se zeptat**, při zahájení kola se zobrazí výzva.

**Sled. statistik:** Aktivuje sledování statistik během golfové hry – počet odehraných puttů, greeny v regulaci nebo zásahy na fairway.

**2 hráči:** Nastaví, aby skórkarta ukládala skóre pro dva hráče.

**POZNÁMKA:** Toto nastavení je k dispozici pouze během kola. Dané nastavení musíte zapnout při každém započatém kole.

**Způsob skórování:** Můžete změnit metodu, jakou zařízení ukládá skóre.

### Aplikace Garmin Golf

Aplikace Garmin Golf umožňuje nahrát skórkarty z kompatibilního zařízení Garmin a prohlédnout si podrobné statistiky a analýzy úderů. Golfisté mohou pomocí aplikace Garmin Golf vzájemně soupeřit na různých hřištích. Více než 41 000 hřišť obsahuje žebříčky, do kterých se může zapojit každý. Můžete si také sami vytvořit turnaj a pozvat do něj další hráče.

Aplikace Garmin Golf synchronizuje vaše data s vaším účtem Garmin Connect. Aplikaci Garmin Golf si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi ve smartphonu.

## Trénink

### Nastavení uživatelského profilu

Můžete si upravit nastavení pro pohlaví, rok narození, váhu, výšku, obvod zápěstí a zóny srdečního tepu (*Nastavení zón srdečního tepu, strana 5*). Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Uživatelský profil**.
- 3 Vyberte možnost.

### Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky (*Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 5*) určit rozsah srdečního tepu nejhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačků dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

## Tréninky

Zařízení vás může provést jednotlivými kroky tréninku. Každý krok tréninku má nastaveny konkrétní cíle, například vzdálenost, čas, počet opakování nebo jiné metriky. Zařízení disponuje řadou předinstalovaných tréninků pro různé aktivity, například silový trénink, kardio, běh nebo cyklistiku. Další tréninky a tréninkové plány si můžete vytvořit nebo vyhledat ve službě Garmin Connect a přenést je do zařízení.

Pomocí kalendáře v aplikaci Garmin Connect si můžete vytvořit rozvrh tréninkového plánu a odeslat jej do zařízení.

### Zahájení tréninku

Zařízení vás může provést jednotlivými kroky tréninku.

- 1 Stiskněte tlačítko tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Posuňte prstem nahoru.
- 4 Vyberte **Tréninky**.
- 5 Vyberte trénink.



**POZNÁMKA:** V seznamu se zobrazí pouze tréninky kompatibilní s vybranou aktivitou.

- 6 Vyberte možnost **Spustit trénink**.
- 7 Stisknutím tlačítko spustíte stopky aktivity.

Když začnete trénink, zařízení postupně zobrazuje jednotlivé kroky, poznámky ke krokům (volitelně), cíl (volitelně) a aktuální údaje tréninku. U silového tréninku, jógy a pilates se zobrazují také instruktážní animace.


### Používání tréninkových plánů Garmin Connect

Než stáhnete a začnete používat tréninkový plán ze služby Garmin Connect, je nutné mít účet Garmin Connect (*Garmin Connect, strana 13*) a spárovat zařízení vivoactive 3 s kompatibilním smartphonem.

- 1 V aplikaci Garmin Connect zvolte možnost  nebo .
- 2 Vyberte možnost **Trénink > Tréninkové plány**.
- 3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.

### Spuštění tréninku pro daný den

Když do zařízení odešlete tréninkový plán, můžete ihned zahájit naplánovaný trénink pro daný den.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.  
Pokud je trénink dané aktivity naplánován pro aktuální den, zařízení zobrazí název tréninku a vyzve vás k jeho zahájení.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Výběrem možnosti **Zobrazit** si můžete zobrazit jednotlivé kroky tréninku; prohlížení zavřete posunutím doprava.
- 5 Stisknutím tlačítko trénink zahájíte.

### Zobrazení naplánovaných tréninků

Můžete si zobrazit tréninky naplánované v tréninkovém kalendáři a začít trénink.

- 1 Stiskněte tlačítko.

- 2 Vyberte aktivitu.

- 3 Vyberte možnost **Tréninky > Tréninkový kalendář**.  
Zobrazí se naplánované tréninky seřazené podle data.

- 4 Vyberte trénink.

- 5 Vyberte možnost:

- Chcete-li si zobrazit jednotlivé kroky tréninku, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li trénink spustit, vyberte možnost **Spustit trénink**.

### Adaptivní tréninkové plány

Na vašem účtu Garmin Connect je k dispozici adaptivní tréninkový plán a Trenér Garmin, abyste dosáhli svých tréninkových cílů. Můžete například zodpovědět několik otázek a objevíte plán, který vám pomůže dokončit závod na 5 km. Plán je upraven podle aktuální úroveň vaší kondice, trénování a priority v rozvrhu s ohledem na termín závodu. Když spustíte plán, objeví se v seznamu doplňků na vašem zařízení Garmin doplněk Trenér vivoactive 3.

## Osobní rekordy

Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu.

### Zobrazení osobních rekordů

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Moje statistiky > Rekordy**.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte rekord.
- 5 Vyberte možnost **Zobrazit rekord**.

### Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Moje statistiky > Rekordy**.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
- 5 Vyberte možnost **Předchozí > Ano**.

**POZNÁMKA:** Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

### Vymazání osobního rekordu

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Moje statistiky > Rekordy**.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
- 5 Vyberte možnost **Vymazat záznam > Ano**.  
**POZNÁMKA:** Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

### Vymazání všech osobních rekordů

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Moje statistiky > Rekordy**.  
**POZNÁMKA:** Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
- 3 Vyberte sport.
- 4 Vyberte možnost **Vymazat všechny záznamy > Ano**.  
Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.

## Navigace

Funkce navigace GPS můžete na svém zařízení používat k uložení polohy, navigaci k cíli nebo vyhledání cesty domů.

## Ukládání polohy

Předtím než bude možné navigovat k uložené poloze, musí zařízení vyhledat satelity.

Poloha je bod, který zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.

1 Dojděte na místo, kde chcete označit polohu.

2 Stiskněte tlačítko tlačítko.

3 Vyberte možnost **Navigovat > Uložit polohu**.

**TIP:** Chcete-li rychle označit polohu, vyberte v menu ovládacích prvků možnost  (*Používání menu ovládacích prvků, strana 1*).

Až zařízení zachytí signály GPS, zobrazí se informace o poloze.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

5 Zvolte ikonu.

### Odstranění polohy

1 Stiskněte tlačítko tlačítko.

2 Vyberte možnost **Navigovat > Uložené pozice**.

3 Vyberte polohu.

4 Zvolte možnost **Odstranit > Ano**.

## Navigace k uložené poloze

Předtím než bude možné navigovat k uložené poloze, musí zařízení vyhledat satelity.

1 Stiskněte tlačítko tlačítko.

2 Vyberte možnost **Navigovat > Uložené pozice**.

3 Zvolte polohu a poté možnost **Přejít na**.

4 Vyberte aktivitu.

Zobrazí se kompas.

5 Jděte směrem vpřed.

Šipka kompasu ukazuje k uložené poloze.

**TIP:** Chcete-li získat přesnější navigaci, namířte horní část obrazovky směrem, kterým se pohybujete.

6 Stisknutím tlačítka spustíte stopky aktivity.

## Navigování zpět na start

Před návratem na start je třeba vyhledat satelity, spustit časovač a zahájit aktivitu.

Kdykoli během aktivity se můžete vrátit do výchozí polohy.

Například pokud běháte v novém městě a nevíte, jak se dostat na trasu zpět do hotelu, můžete použít navigaci do výchozí polohy. Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

1 Podržte dotykovou obrazovku.

2 Vyberte možnost **Navigace > Zpět na start**.

Zobrazí se kompas.

3 Jděte směrem vpřed.

Šipka kompasu směřuje k výchozímu bodu.

**TIP:** Chcete-li získat přesnější navigaci, namířte zařízení směrem, ve kterém chcete navigovat.

## Zastavení navigace

- Chcete-li ukončit navigaci a přitom pokračovat v aktivitě, přidržte dotykovou obrazovku a vyberte možnost **Ukončit navigaci**.

- Chcete-li ukončit navigaci i aktivitu, stiskněte tlačítko a vyberte možnost **Hotovo**.

## Kompas

Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.

### Ruční kalibrace kompasu

#### OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

1 Podržte dotykovou obrazovku.

2 Vyberte možnost **Nastavení > Snimače a příslušenství > Kompas > Kalibrovat > Spustit**.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

**TIP:** Pohybujte zápěstím ve tvaru malé osmičky, dokud se nezobrazí zpráva.

## Historie

Zařízení ukládá až 14 dnů údajů o sledování aktivity a srdečním tepu a až sedm aktivit s měřením času. Posledních sedm aktivit s měřením času si můžete ve svém zařízení zobrazit. Když data ze zařízení synchronizujete, můžete si v účtu Garmin Connect zobrazit neomezené množství aktivit, dat o sledování aktivity a údajů o srdečním tepu (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 14*) (*Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 14*).

Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíší.

### Používání historie

1 Podržte dotykovou obrazovku.

2 Vyberte možnost **Historie**.

3 Vyberte aktivitu.

4 Vyberte možnost:

- Výběrem možnosti **Podrobnosti** zobrazíte další informace o aktivitě.
- Vyberte možnost **Okruhy**, pokud chcete vybrat okruh a zobrazit další informace o jednotlivých okruzích.
- Výběrem možnosti **Odstranit** odstraníte vybranou aktivitu.

### Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu

Před prohlížením dat zón srdečního tepu je nutné věnovat se aktivitě s měřením srdečního tepu a uložit ji.

Zobrazení času v každé zóně srdečního tepu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku.

1 Podržte dotykovou obrazovku.

2 Vyberte možnost **Historie > Aktivita**.

3 Vyberte aktivitu.

4 Vyberte možnost **Zóny ST**.

## Garmin Connect

Účet Garmin Connect umožňuje sledování vašeho výkonu a kontakt s přáteli. Nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemné povzbuzování. Můžete zaznamenávat svůj aktivní životní styl, například běh, chůzi, jízdu na kole, plavání, turistiku, golfovou hru a další aktivity.

Můžete si zdarma vytvořit účet Garmin Connect, když spárujete své zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect. Účet



si můžete vytvořit také nastavením aplikace Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)).

**Uložte si své aktivity:** Jakmile aktivitu měřením času zařízení dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do účtu Garmin Connect a uchovat, jak dlouho budete chtít.

**Analýzujte svá data:** Můžete zobrazit podrobnější informace o své fitness aktivitě nebo venkovních aktivitách, včetně času, vzdálenosti, srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti. Můžete zobrazit podrobnější informace o svých golfových hrách, včetně skórkaret, statistiky a informací o hřišti. Můžete si zobrazit i přizpůsobitelné zprávy.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zobrazit některé údaje, je třeba se zařízením spárovat volitelný bezdrátový snímač (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 18).



**Sledujte své pokroky:** Můžete sledovat počet kroků za den, připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.

**Sdílejte své aktivity:** Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.

**Spravujte svá nastavení:** Svě zařízení a uživatelská nastavení můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.

### Používání aplikace Garmin Connect

Když zařízení spárujete se smartphonem (*Párování se smartphonem*, strana 2), můžete data svých aktivit nahrávat do účtu Garmin Connect prostřednictvím aplikace Garmin Connect.

- 1 Spustíte aplikaci Garmin Connect ve smartphonu.
- 2 Zařízení musí být vzdálené do 10 m (30 stop) od smartphonu.

Zařízení data automaticky synchronizuje s aplikací Garmin Connect a s účtem **Garmin Connect**.

### Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express propojuje vaše zařízení s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo cvičební plány, z webu Garmin Connect do zařízení. Můžete zde také instalovat aktualizace softwaru a spravovat své aplikace Connect IQ.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Přizpůsobení zařízení

### Změna vzhledu hodinek

Můžete si vybrat z několika předinstalovaných vzhledů hodinek nebo použít vzhled, který si do zařízení stáhnete z obchodu Connect IQ (*Funkce Connect IQ*, strana 3). Předinstalovaný vzhled si také můžete upravit nebo si můžete vytvořit zcela nový (*Vytvoření vlastního vzhledu hodinek*, strana 14).

- 1 V zobrazení hodinek přidržeťte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Posunutím prstu nahoru nebo dolů můžete procházet dostupné vzhledy hodinek.
- 4 Klepnutím na obrazovku vyberte vzhled hodinek.
- 5 Zobrazený vzhled hodinek aktivujete volbou možnosti **Použít**.

### Vytvoření vlastního vzhledu hodinek

Styl a datová pole na obrazovce hodinek si můžete upravit podle svého.

- 1 V zobrazení hodinek přidržeťte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Vzhled hodinek**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li upravit stávající vzhled hodinek, vyberte požadovaný vzhled a zvolte možnost **Přizpůsobit**.
  - Chcete-li vytvořit zcela nový vzhled, posuňte se do dolní části seznamu vzhledů a vyberte možnost **Nová polož.**
- 4 Posunutím nahoru a dolů přepínáte mezi analogovým a digitálním zobrazením. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 5 Vyberte postupně všechna datová pole, která chcete upravit, a zvolte, co se v nich má zobrazovat. Zelená hranice vymezuje nastavitelná datová pole pro dané zobrazení.
- 6 Posunutím vlevo upravíte vzhled ručiček na hodinkách.  
**POZNÁMKA:** Tato možnost je k dispozici pouze u analogového zobrazení.
- 7 Posunutím nahoru nebo dolů přepínáte mezi jednotlivými styly ručiček. Klepnutím zobrazenou možnost vyberete.
- 8 Posunutím vlevo zvolíte zdůraznění barvy.
- 9 Vyberte možnost **✓**.
- 10 Vyberte možnost **Hotovo**.  
Zařízení nastaví nový vzhled jako aktivní.

### Úprava menu ovládacích prvků

V menu ovládacích prvků můžete přidávat, odebírat a měnit pořadí zkratk (*Používání menu ovládacích prvků*, strana 1).

- 1 Přidržeťte tlačítko.  
Zobrazí se menu ovládacích prvků.
- 2 Podržeťte prst na dotyková obrazovka.  
Menu ovládacích prvků se přepne do režimu úprav.
- 3 Vyberte zkratku, kterou chcete přizpůsobit.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete v menu ovládacích prvků změnit umístění zkratky, vyberte pozici, kde se má zkratka zobrazovat, nebo zkratku do nové pozice jednoduše přetáhněte.
  - Výběrem možnosti **☒** zkratku z menu ovládacích prvků odeberete.
- 5 Pokud chcete do menu přidat zkratku, vyberte ikonu **+**.  
**POZNÁMKA:** Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když některou zkratku z menu odeberete.



## Nastavení aktivit a aplikací

Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy aktivit.

Stiskněte tlačítko, vyberte aktivitu a zvolte možnost Nastavení.

**Zdůraznit barvu:** Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity, a umožní tak určit, která je aktivní.

**Alarmy:** Umožňuje nastavit tréninková upozornění pro aktivitu (*Upozornění, strana 15*).

**Aut. zahájení aktivity:** Umožňuje nastavení minimální doby pro automatické rozpoznání a zaznamenání měřené aktivity. Tato funkce je dostupná pouze pro chůzi a běh.

**Auto Pause:** Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu (*Použití funkce Auto Pause<sup>®</sup>, strana 16*).

**Aut sjezd:** Nastaví zařízení, aby automaticky detekovalo jízdu na lyžích pomocí vestavěného senzoru zrychlení.

**Automatické procházení:** Umožní procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky (*Použití funkce Automatické procházení, strana 16*).

**Pozadí:** Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou nebo bílou.

**Datové obrazovky:** Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (*Přizpůsobení datových obrazovek, strana 15*).

**GPS:** Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS. Používání možností GPS + GLONASS nebo GPS + GALILEO zajišťuje vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice. Používání možnosti GPS společně s dalším satelitem může snížit životnost baterie víc, než když používáte pouze možnost GPS.

**Okruhy:** Umožňuje nastavení možností Auto Lap<sup>®</sup> funkce (*Označování kol pomocí funkce Auto Lap, strana 15*) a zapíná funkci Ruční označení okruhu (*Zapnutí funkce Ruční označení okruhu, strana 16*).

**Vel. bazénu:** Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.

### Přizpůsobení datových obrazovek

Datové obrazovky můžete přizpůsobit na základě svých tréninkových cílů nebo volitelného příslušenství. Můžete například přizpůsobit jednu z datových obrazovek tak, aby zobrazovala vaše tempo okruhu nebo zóny srdečního tepu.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Datové obrazovky**.
- 4 Vyberte jednu nebo více možností:
  - Chcete-li upravit styl a počet datových polí na jednotlivých datových obrazovkách, vyberte možnost **Rozvržení**.
  - Chcete-li upravit pole na datové obrazovce, vyberte požadovanou obrazovku a zvolte možnost **Upravit datová pole**.
  - Chcete-li některou datovou obrazovku zobrazit nebo skrýt, přepněte u ní přepínač do požadované polohy.
  - Chcete-li zobrazit nebo skrýt obrazovku s ukazatelem zón srdečního tepu, vyberte možnost **Zóna měření ST**.

### Upozornění

Můžete nastavit alarmy pro jednotlivé aktivity, které vám pomohou s tréninkem pro dosažení konkrétních cílů. Některá upozornění jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Některá upozornění vyžadují volitelné příslušenství, např. snímač srdečního tepu nebo snímač kadence. Existují tři typy

upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah a opakovaná upozornění.

**Upozornění na událost:** Upozornění na událost informuje jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když spálíte určený počet kalorií.

**Upozornění na rozsah:** Upozornění na rozsah vás informuje, kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.

**Opakované upozornění:** Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.

Název upozornění	Typ upozornění	Popis
Kadence	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty kadence.
Kalorie	Událost, opakovaná	Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské	Opakované	Můžete vybrat stávající zprávu nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ upozornění.
Vzdálenost	Opakované	Můžete nastavit interval vzdálenosti.
Srdeční tep	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty srdečního tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Tempo	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty tempa.
Běh/Chůze	Opakované	Můžete nastavit přestávky v chůzi v pravidelných intervalech.
Rychlost	Rozsah	Můžete nastavit minimální a maximální hodnoty rychlosti.
Počet záběrů	Rozsah	Můžete si nastavit horní a dolní hodnotu pro počet záběrů za minutu.
Čas	Událost, opakovaná	Můžete nastavit časový interval.

### Nastavení alarmu

- 1 Stiskněte tlačítko.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Alarmy**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li k aktivitě přidat nové upozornění, vyberte možnost **Přidat novou položku**.
  - Chcete-li upravit stávající upozornění, vyberte jeho název.
- 5 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
- 6 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo zadejte vlastní hodnotu alarmu.
- 7 V případě potřeby upozornění zapněte.

V případě upozornění na události a opakovaných upozornění se při každém dosažení hodnoty upozornění zobrazí zpráva (*Upozornění, strana 15*). V případě alarmů rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).

### Auto Lap

#### Označování kol pomocí funkce Auto Lap

V zařízení si můžete nastavit funkci Auto Lap tak, aby automaticky označovala okruhy na určité vzdálenosti. Tato

funkce je užitečná pro porovnání vaší výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou 1 míli nebo 5 kilometrů).

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Okruhy**.
- 4 Vyberte možnost:

- Funkci Auto Lap zapnete nebo vypnete nastavením přepínače do požadované polohy.
- Vzdálenost mezi jednotlivými okruhy upravíte v nabídce **Auto Lap**.

Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro daný okruh. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje (**Nastavení systému, strana 16**).

### Zapnutí funkce Ruční označení okruhu

Během měřených aktivit, například běhání nebo jízdy na kole, můžete označit okruhy po jakékoli době nebo vzdálenosti dvojitým poklepáním na dotykovou obrazovku.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 3 Zvolte možnost **Nastavení > Okruhy > Ruční označení okruhu**.

Pokaždé, když označíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro daný okruh. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje (**Nastavení systému, strana 16**).

Tlačítko pro funkci okruhů zůstane u dané aktivity aktivní, dokud tuto funkci nevypnete.

### Použití funkce Auto Pause®

Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení stopek, když se zastavíte nebo když vaše tempo či rychlost klesne pod určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita obsahuje semaforey nebo jiná místa, kde musíte zpomalit nebo zastavit.

**POZNÁMKA:** Když je časovač vypnut nebo pozastaven, zařízení nezaznamenává data aktivity.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Auto Pause**.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 4 Vyberte možnost:

- POZNÁMKA:** Pro všechny aktivity nejsou dostupné všechny možnosti.
- Chcete-li časovač automaticky zastavit, jakmile se přestanete pohybovat, zvolte možnost **Při zastavení**.
  - Chcete-li časovač automaticky zastavit, když vaše tempo klesne pod stanovenou hodnotu, zvolte možnost **Tempo**.
  - Chcete-li časovač automaticky zastavit, když vaše rychlost klesne pod stanovenou hodnotu, zvolte možnost **Rychlost**.

### Použití funkce Automatické procházení

Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby při zapnutém časovači postupně procházela všechny datové obrazovky.

- 1 Stiskněte tlačítko.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Automatické procházení**.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.

- 4 Vyberte rychlost zobrazování.

## Telefon a nastavení technologie Bluetooth

Přidržte dotykovou obrazovku a vyberte možnost **Nastavení > Telefon**.

**Stav:** Zobrazuje aktuální stav připojení Bluetooth a umožňuje zapnout nebo vypnout technologii Bluetooth.

**Oznámení:** Zařízení automaticky zapne nebo vypne chytrá oznámení podle vašeho výběru (**Aktivace oznámení Bluetooth, strana 2**).

**Párovat s telefonem:** Připojí zařízení ke kompatibilnímu smartphonu vybavenému technologií Bluetooth.

**Upozornění na připojení:** Upozorní vás, když se spárovaný smartphone připojí nebo odpojí.

**Zastavit službu LiveTrack:** Umožňuje zastavit relaci LiveTrack, která ještě probíhá.

## Nastavení systému

Přidržte dotykovou obrazovku a vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

**Automatický zámek:** Automaticky uzamkne obrazovku, aby se předešlo náhodnému stisknutí. Obrazovku můžete odemknout stisknutím tlačítka.

**Jazyk:** Umožňuje nastavit jazyk rozhraní zařízení.

**Čas:** Nastavuje zdroj a formát času na místní čas (**Nastavení času, strana 16**).

**Datum:** Umožňuje ručně nastavit datum a formát data.

**Physio TrueUp:** Umožňuje zařízení synchronizovat aktivity, historii a data z dalších zařízení Garmin.

**Orientace:** Umožňuje změnu orientace obrazovky. Hodinky tak můžete nosit s tlačítkem vpravo nebo vlevo.

**Side Swipe:** Umožňuje aktivaci, deaktivaci nebo změnu směru procházení pomocí ovladače Side Swipe.

**Podsvícení:** Nastavuje režim podsvícení, odpočet a jas (**Nastavení podsvícení, strana 17**).

**Vibrace:** Zapnutí nebo vypnutí vibrací a nastavení jejich intenzity.

**Nerušit:** Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit.

**Jednotky:** Umožňuje nastavit měrné jednotky používané k zobrazení dat (**Změna měrných jednotek, strana 17**).

**Nahrávání dat:** Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Inteligentní (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání Každou sekundu nabízí detailnější záznam aktivity, může ale vyžadovat častější výměnu baterie.

**Režim USB:** Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo režim Garmin.

**Obnovit výchozí hodnoty:** Umožňuje obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty (**Obnovení výchozích hodnot všech nastavení, strana 20**).

**POZNÁMKA:** Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, obnovením výchozího nastavení dojde k vymazání peněženky ze zařízení.

**Aktualizace softwaru:** Umožňuje zkontrolovat aktualizace softwaru.

**Informace:** Zobrazuje identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

### Nastavení času

Podržte tlačítko dotykovou obrazovku a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas**.

**Časový formát:** Nastaví zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

**Zdroj času:** Umožňuje nastavit čas ručně nebo automaticky na základě vašeho spárovaného mobilního zařízení.

### Časové zóny

Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo synchronizaci se smartphonem zařízení automaticky detekuje časovou zónu a aktuální denní dobu.

### Ruční nastavení času

Ve výchozím nastavení se čas nastavuje automaticky při spárování zařízení vivoactive 3 s mobilním zařízením.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas > Zdroj času > Manuálně**.
- 3 Vyberte možnost **Čas** a zadejte aktuální čas.

### Nastavení budíku

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alarmy > Přidat novou položku**.
- 3 Vyberte možnost **Čas** a zadejte čas.
- 4 Vyberte možnost **Opakovat** a zvolte možnost.

### Odstranění budíku

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Alarmy**.
- 3 Vyberte budík a vyberte možnost **Odebrat**.

### Spuštění odpočítavače času

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Stopky**.
- 3 Zadejte čas.
- 4 Vyberte možnost **Spustit**.
- 5 V případě potřeby si zobrazíte další možnosti tlačítkem dotyková obrazovka.

### Použití stopek

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Hodiny > Stopky**.
- 3 Stiskněte tlačítko tlačítko.

### Nastavení podsvícení

Přidržíte dotyková obrazovka a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Podsvícení**.

**Režim:** Nastavuje zapnutí podsvícení v okamžiku, kdy se zařízením komunikujete, například když přijmete oznámení nebo použijete tlačítko, dotykovou obrazovku či ovladač Side Swipe.

**Gesto:** Nastavuje zapnutí podsvícení v okamžiku, kdy zápěstí otočíte směrem k tělu, abyste se na zařízení podívali. Pokud chcete tuto funkci používat pouze při měřených aktivitách, můžete použít volbu Pouze během aktivity.

**Odpočet:** Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

**Jas:** Umožňuje nastavit úroveň jasu podsvícení. Během aktivity je podsvícení nastaveno na nejvyšší úroveň.



### Změna měrných jednotek

Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti, nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte položku **Nastavení > Systém > Jednotky**.
- 3 Vyberte typ měrné jednotky.
- 4 Vyberte měrnou jednotku.

## Garmin Connect Nastavení

Nastavení zařízení lze změnit v účtu Garmin Connect, a to prostřednictvím aplikace Garmin Connect nebo webu Garmin Connect. Některá nastavení lze měnit pouze v účtu Garmin Connect a nelze je upravovat na zařízení.

- V aplikaci Garmin Connect stiskněte ikonu  nebo , vyberte možnost **Zařízení Garmin** a zvolte své zařízení.
- V doplňku zařízení v aplikaci Garmin Connect vyberte své zařízení.

Po provedení úprav synchronizujte data, aby se změny projevily v zařízení (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 14, Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 14*).

### Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect

V účtu Garmin Connect vyberte požadované zařízení a zobrazte jeho nastavení.

**POZNÁMKA:** Některá nastavení se v menu nastavení zobrazují jako podkategorie. Při aktualizaci aplikace nebo webu může dojít k úpravě těchto menu.

**Sledování aktivity:** Zapíná a vypíná funkce sledování aktivity.

**Vzhled:** Umožňuje změnit vzhled hodinek, doplňky a zkratky, které se zobrazují v menu ovládacích prvků (*Úprava menu ovládacích prvků, strana 14*).

**Automatické zahájení aktivity:** Umožňuje zařízení automaticky vytvářet a ukládat měřené aktivity, pokud funkce Move IQ rozpozná, že jdete nebo běžíte po určenou minimální dobu. Minimální dobu pro běh a chůzi si můžete nastavit.

**Automatické aktualizace aplikace:** Umožňuje zařízení automaticky přijímat aktualizace aplikace Connect IQ.

**Nahrávání dat:** Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Inteligentní (výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost nahrávání Každou sekundu nabízí detailnější záznam aktivity, může ale vyžadovat častější výměnu baterie.

**Formát data:** Nastavení formátu měsíců a dnů.

**Vzdálenost:** Slouží k nastavení zařízení na zobrazování uražené vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.

**Cíle:** Umožňuje nastavit denní cíl počtu kroků a vystoupaných pater. Můžete také zvolit možnost Automatický cíl a nechat zařízení, aby váš cíl nastavilo automaticky. Můžete si také nastavit týdenní cíl minut intenzivní aktivity.

**Animace gólu:** Umožňuje zapnutí nebo vypnutí animace cíle nebo jeho vypnutí pouze během aktivit. Animace cíle jsou k dispozici u denního počtu kroků a vystoupaných pater a u počtu minut intenzivní aktivity za týden.

**Zóny srdečního tepu:** Umožňuje vám odhadnout maximální srdeční tep a určit vlastní zóny srdečního tepu.

**Jazyk:** Umožňuje nastavit jazyk rozhraní zařízení.

**Výzva pohybu:** Slouží k zobrazení zprávy a výzvy k pohybu na ciferníku digitálních hodinek a obrazovce s kroky. Pokud jsou zapnuty vibrace, zařízení také vibruje.

**Move IQ:** Umožňuje zapnutí a vypnutí událostí Move IQ. Funkce Move IQ automaticky detekuje vzorce aktivit, například chůzi, běh, jízdu na kole, plavání nebo trénink na eliptickém trenažéru.

**Orientace:** Umožňuje změnu orientace obrazovky. Hodinky tak můžete nosit s tlačítkem vpravo nebo vlevo.

**Preferované zařízení pro sledování aktivit:** Je-li k aplikaci připojeno více zařízení, nastaví dané zařízení jako vaše primární zařízení pro sledování aktivity.

**Zvuky & upozornění:** Umožňuje upravit alarmy a oznámení z telefonu. Můžete také zapnout nebo vypnout funkci Nevyrušovat při spánku.



**Formát času:** Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

**Preferované zápěstí:** Možnost nastavení zápěstí, na kterém zařízení nosíte.

**POZNÁMKA:** Toto nastavení se používá pro silový trénink a gesta.

### Uživatelská nastavení v účtu Garmin Connect

V účtu Garmin Connect vyberte možnost **Nastavení > Nastavení uživatele**.

**TIP:** Některá uživatelská nastavení jsou k dispozici v menu vivoactive 3 Nastavení zařízení.

**Osobní informace:** Můžete zadat své osobní údaje, například datum narození, pohlaví, výšku a hmotnost.

**Režim spánku:** Můžete zadat obvyklou dobu spánku.

**Délka kroku:** Umožňuje zařízení přesněji vypočítat uraženou vzdálenost díky použití vaší vlastní délky kroku pro chůzi a běh. Můžete si zadat známou vzdálenost a počet kroků, kterými tuto vzdálenost ujdete. Zařízení Garmin Connect tak vypočítá délku kroku.

**Jednotky:** Umožňuje nastavit imperiální nebo metrické jednotky měření.

## Bezdrátové snímače

Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů najdete na webu [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

### Párování bezdrátových snímačů

Při prvním připojení bezdrátového snímače ANT+ nebo Bluetooth k zařízení Garmin musíte zařízení a snímač spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.

**TIP:** Některé snímače ANT+ se se zařízením při zahájení aktivity spárují automaticky, jsou-li zapnuty a nacházejí-li se v blízkosti zařízení.

- 1 Přesuňte se do vzdálenosti alespoň 10 m (33 stop) od jiných bezdrátových snímačů.
- 2 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasadte si jej. Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když je nasazený.
- 3 Podržte prst na dotyková obrazovka.
- 4 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače a příslušenství > Přidat novou položku**.
- 5 Umístěte zařízení do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od snímače a počkejte, až se zařízení se snímačem spáruje. Když se zařízení ke snímači připojí, v horní části obrazovky se zobrazí ikona.

### Nožní snímač

Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu, připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního tepu).

Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení. Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.

### Kalibrace nožního snímače

Než bude možné provést kalibraci nožního snímače, je nutné jej spárovat se zařízením (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 18).

Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače a příslušenství > Krokoměr > Kalibrační faktor**.
- 3 Úprava kalibračního faktoru:
  - Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
  - Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.

### Zlepšení funkce nožního snímače

Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné získat signály GPS a spárovat zařízení s nožním snímačem (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 18).

Nožní snímač se kalibruje automaticky, ale údaje o rychlosti a vzdálenosti můžete zpřesnit po několika použitích zařízení venku se zapnutým systémem GPS.

- 1 Stůjte 5 minut venku s volným výhledem na oblohu.
- 2 Rozběhněte se.
- 3 Běžte 10 minut bez zastavení.
- 4 Zastavte se a uložte aktivitu.

V případě potřeby se na základě zaznamenaných dat změň kalibrace nožního snímače. Nožní snímač není nutné kalibrovat, pokud nezměníte styl běhu.

### Použití volitelného snímače rychlosti nebo kadence bicyklu

Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního snímače rychlosti nebo tempa bicyklu.

- Spárujte snímač se zařízením (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 18).
- Nastavte velikost kola (*Kalibrace snímače rychlosti*, strana 18).
- Vyrazte na projížďku (*Vyrazíme na projížďku*, strana 9).

### Kalibrace snímače rychlosti

Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat s kompatibilním snímačem rychlosti (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 18).

Volitelnou možností je ruční kalibrace, která může zvýšit přesnost.

- 1 Podržte dotyková obrazovka.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače a příslušenství > Rychlost/kadence > Velikost kola**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Vyberte možnost **Automaticky** pro automatický výpočet velikosti kola a kalibraci snímače rychlosti.
  - Vyberte možnost **Manuálně** a zadejte velikost kola pro ruční kalibraci snímače rychlosti (*Velikost a obvod kola*, strana 22).

### Přehled o situaci

Zařízení vivoactive 3 lze používat společně s chytrými světly a zadním radarem na kolo Varia, které poskytují lepší přehled o okolní situaci. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení Varia.

**POZNÁMKA:** Před spárováním zařízení Varia může být nutná aktualizace softwaru vivoactive 3 (*Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect*, strana 19).

### tempe

tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní

zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tepe se zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tepe.

## Informace o zařízení

### Nabíjení zařízení

#### ⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

#### OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny týkající se čištění naleznete v příloze.

- 1 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do nabíjecího portu v zařízení.



- 2 Zapojte velký konektor kabelu USB do nabíjecího portu USB.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

### Aktualizace produktu

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Nainstalujte do smartphonu aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Odeslání dat do služby Garmin Connect
- Registrace produktu

### Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním smartphonem (*Párování se smartphonem, strana 2*).

Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 14*).

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení. Aktualizace proběhne, když nebudete zařízení aktivně používat. Po dokončení aktualizace se zařízení restartuje.

### Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Chcete-li aktualizovat software zařízení, stáhněte si a nainstalujte aplikaci Garmin Express a své zařízení do ní přidejte (*Používání aplikace Garmin Connect v počítači, strana 14*).

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle do vašeho zařízení.

- 2 Až aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizace, odpojte zařízení od počítače. Aktualizace se automaticky nainstaluje.

### Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo zařízení, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

- 1 Podržte dotykovou obrazovku.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Informace**.

### Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údaje o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Podržte prst na dotykovou obrazovku.
- 2 Vyberte možnost **Systém** > **Nastavení** > **Informace**.

### Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí integrovaná lithium-polymerová baterie
Výdrž baterie	Až 7 dnů v režimu chytrých hodinek (s měřením srdečního tepu) Až 13 hodin v režimu GPS
Rozsah provozních teplot	-20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátové frekvence/protokoly	2,4 GHz při jmenovité hodnotě 8 dBm • Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+ • Technologie Bluetooth 4.2 13,56 MHz při jmenovité hodnotě -40 dBm, bezdrátová technologie NFC
Stupeň vodotěsnosti	Plavání, 5 ATM <sup>1</sup>

### Péče o zařízení

#### OZNÁMENÍ

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Nemačkejte klávesy pod vodou.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných nešetných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození pouzdra.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

### Čištění zařízení

#### OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

<sup>1</sup> Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace najdete na webových stránkách [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

**TIP:** Další informace naleznete na webové stránce

[www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare).

## Výměna řemínku

Zařízení je kompatibilní se standardními rychloupínacími řemínky o šířce 20 mm.

- 1 Řemínek uvolníte posunutím osičky na pružince.



- 2 Zasuňte jednu stranu pružinkové osičky nového řemínku do zařízení.
- 3 Zatlačte na pružinku a zasuňte druhou stranu osičky na místo, rovnoběžně s druhou stranou řemínku.
- 4 Opakujte kroky 1 až 3 s druhým řemínkem.

## Odstranění problémů

### Je můj telefon se zařízením kompatibilní?

Zařízení vivoactive 3 je kompatibilní se smartphony, které používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.

Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble).

### Telefon se nepřipojuje k zařízení

Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:

- Zkuste smartphone i zařízení vypnout a znovu je zapnout.
- Zapněte na svém smartphonu technologii Bluetooth.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
- Pokud chcete zopakovat proces párování, odeberte své zařízení z aplikace Garmin Connect a v nastavení připojení Bluetooth ve smartphonu.
- Pokud jste si koupili nový smartphone, odeberte své zařízení z aplikace Garmin Connect ve smartphonu, který již nebudete používat.
- Umístěte smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Na smartphonu spusťte aplikaci Garmin Connect, vyberte ikonu  nebo  a výběrem možnosti **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** přejděte do režimu párování.
- Hold the touchscreen, and select **Nastavení > Připojení > Telefon > Párovat s telefonem**.

### Zařízení používá nesprávný jazyk.

Pokud omylem zvolíte nesprávný jazyk zařízení, můžete ho změnit.

- 1 Podržte dotykovou obrazovku.
- 2 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 3 Přejděte na poslední položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Přejděte na druhou položku v seznamu a vyberte ji.
- 5 Vyberte svůj jazyk.

## Zařízení nezobrazuje správný čas

Zařízení aktualizuje čas a datum během synchronizace se smartphonem nebo při zachycení signálu GPS. Chcete-li, aby se při změně časového pásma zobrazoval správný čas a docházelo k aktualizaci na letní čas, je třeba provést synchronizaci zařízení.

- 1 Pŕidržte dotykovou obrazovku a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Čas**.
- 2 Zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Automaticky**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Zkontrolujte, zda smartphone zobrazuje správný čas, a synchronizujte s ním zařízení (*Používání aplikace Garmin Connect, strana 14*).
  - Spusťte venkovní aktivitu, vyjděte do oblasti s volným výhledem na oblohu a vyčkejte, až zařízení vyhledá satelitní signály.

Čas a datum se aktualizují automaticky.

## Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.

- Zkrajte prodlevu podsvícení (*Nastavení podsvícení, strana 17*).
- Snižte jas podsvícení (*Nastavení podsvícení, strana 17*).
- Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu, strana 2*).
- Vypněte sledování aktivity (*Sledování aktivity, strana 5*).
- Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení zobrazují (*Správa oznámení, strana 2*).
- Vypněte zasilání dat o tepové frekvenci do spárovaných zařízení Garmin (*Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin, strana 4*).
- Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (*Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí, strana 4*).

## Restartování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je restartovat.

**POZNÁMKA:** Restart zařízení může vést k vymazání dat nebo nastavení.

- 1 Podržte tlačítko po dobu 15 sekund.  
Zařízení se vypne.
- 2 Podržením tlačítko na jednu sekundu zařízení zapněte.

## Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

**POZNÁMKA:** Tato operace odstraní informace zadané uživatelem a historii aktivity. Máte-li nastavenou peněženku Garmin Pay, obnovením výchozího nastavení dojde k vymazání peněženky ze zařízení.

Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení výrobce.

- 1 Podržte dotykovou obrazovku.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Obnovit výchozí hodnoty > Ano**.

## Vyhledání satelitních signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.  
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.  
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.

## Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin Connect:
    - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
    - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect prostřednictvím smartphonu s technologií Bluetooth.
- Když je zařízení připojeno k účtu Garmin Connect, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.
- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
  - Stůjte v klidu po dobu několika minut.

## Sledování aktivity

Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na stránce [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Zaznamenaný počet kroků je nepřesný

Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.

- Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
- Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
- Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do kapsy,

**POZNÁMKA:** Zařízení může některé opakující se činnosti (například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání) interpretovat jako kroky.


## Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti

Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při stoupání vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou počítány 3 metry (10 stop).

- Při stoupání se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
- Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná měření.

## Zlepšení přesnosti měření minut intenzivní aktivity a počtu kalorií

Přesnost odhadovaných hodnot můžete zlepšit 15minutovou chůzí nebo během ve venkovním prostředí.

- Přejetím prstu na obrazovce hodinek si otevřete doplněk **Můj den**.
- Vyberte možnost .
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Odečet teploty není přesný

Vaše tělesná teplota ovlivňuje odečet teploty prováděný interním snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty, je nutné sejmut hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.

Během nošení hodinek lze také ke zobrazení přesné hodnoty okolní teploty použít volitelný temper externí snímač teploty.

## Další informace

- Na stránce [support.garmin.com](http://support.garmin.com) najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

## Dodatek

### Datová pole

Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství ANT+.

**%maximální ST:** Procento maximálního srdečního tepu.

**% maximální ST okruhu:** Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

**24hodinová – maximální:** Maximální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

**24hodinová – minimální:** Minimální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

**Čas intervalu:** Čas změřený stopkami pro aktuální interval.

**Čas okruhu:** Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

**Čas posledního okruhu:** Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

**Čas v zóně:** Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

**Celkový sestup:** Celkové převýšení překonané při sestupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

**Celkový výstup:** Celkové převýšení překonané při výstupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

**Délka okruhu:** Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

**Délka posledního okruhu:** Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

**Délky:** Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

**Délky intervalu:** Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.

**Hodiny:** Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

**Kadence:** Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.

**Kadence:** Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).

**Kadence okruhu:** Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

**Kadence okruhu:** Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

**Kadence pos okruhu:** Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

**Kadence pos okruhu:** Běh. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

**Kalorie (kcal):** Celkový počet spálených kalorií.

**Kroky:** Celkový počet kroků během aktuální aktivity.

**Kroky na okruh:** Celkový počet kroků během aktuálního okruhu.

**Max. rychlost:** Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

**Nadmořská výška:** Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

**Okruhy:** Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

**Patra za minutu:** Celkový počet vystoupaných pater za minutu.

**Počet záběrů v intervalu:** Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního intervalu.

**Poslední délka SWOLF:** Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

**Prům. vertikální rychlost 30 s:** 30sekundový průměr pohybu vertikální rychlosti.

**Průměrná kadence:** Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

**Průměrná kadence:** Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

**Průměrná rychlost:** Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

**Průměrná rychlost záběrů:** Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.

**Průměrná vzdálenost / záběr:** Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

**Průměrné tempo:** Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

**Průměrné tempo 500 m:** Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální aktivitu.

**Průměrný čas okruhu:** Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

**Průměrný počet záběrů / délka:** Průměrný počet záběrů na délku během aktuální aktivity.

**Průměrný ST:** Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

**Průměrný ST %maximální:** Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

**Průměrný SWOLF:** Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (*Plavecká terminologie, strana 9*).

**Rychl. záb. v posl. interv.:** Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního dokončeného intervalu.

**Rychlost:** Aktuální cestovní rychlost.

**Rychlost okruhu:** Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

**Rychlost PO:** Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

**Rychlost záběrů:** Počet záběrů za minutu (Z/M).

**Rychlost záběrů poslední délky:** Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.

**Sestoupaná patra:** Celkový počet sestoupaných pater za den.

**Směr pohybu:** Směr, kterým se pohybujete.

**Srdeční tep:** Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

**ST okruhu:** Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

**Stopky:** Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

**SWOLF intervalu:** Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.

**Tempo:** Aktuální tempo

**Tempo 500 m:** Aktuální tempo veslování na 500 metrů.

**Tempo 500 m okruhu:** Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální okruh.

**Tempo 500 m posl. okruhu:** Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro poslední okruh.

**Tempo intervalu:** Průměrné tempo pro aktuální interval.

**Tempo okruhu:** Průměrné tempo pro aktuální okruh.

**Tempo posl. okruhu:** Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

**Tempo poslední délky:** Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.

**Teplota:** Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.

**Uplynulý čas:** Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

**Vertikální rychlost:** Rychlost stoupaní a sestupu v čase.

**Východ slunce:** Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

**Vystoupaná patra:** Celkový počet vystoupaných pater za den.

**Vzdál. posl. intervalu / záběr:** Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného intervalu.

**Vzdálenost:** Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

**Vzdálenost/záběr:** Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.

**Vzdálenost pro interval:** Vzdálenost uražená pro aktuální interval.

**Vzdálenost záběru v intervalu:** Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního intervalu.

**Záběry:** Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

**Záběry poslední délky:** Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.

**Záběry v intervalu:** Celkový počet záběrů pro aktuální interval.

**Záběry v intervalu /délka:** Průměrný počet záběrů na délku během aktuálního intervalu.

**Záběry v posl. intervalu:** Celkový počet záběrů pro poslední dokončený interval.

**Západ slunce:** Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

**Zóna ST:** Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Východí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

## Standardní poměry hodnoty VO2 maximální

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Skvělé	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Vynikající	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatné	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	35,6	32,3	29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Skvělé	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Vynikající	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatné	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9


Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Velikost a obvod kola

Váš snímač rychlosti může automaticky rozpoznat velikost kola. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti.

Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky. Níže uvedený seznam není úplný. Obvod kola také můžete změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.

Velikost pneumatiky	Obvod kola (mm)
20 × 1,75	1 515
20 × 1-3/8	1 615
22 × 1-3/8	1 770
22 × 1-1/2	1 785
24 × 1	1 753
24 × 3/4 trubkový	1 785
24 × 1-1/8	1 795
24 × 1,75	1 890
24 × 1-1/4	1 905
24 × 2,00	1 925
24 × 2,125	1 965
26 × 7/8	1 920
26 × 1-1,0	1 913
26 × 1	1 952
26 × 1,25	1 953
26 × 1-1/8	1 970
26 × 1,40	2 005
26 × 1,50	2 010
26 × 1,75	2 023
26 × 1,95	2 050
26 × 2,00	2 055
26 × 1-3/8	2 068
26 × 2,10	2 068
26 × 2,125	2 070
26 × 2,35	2 083
26 × 1-1/2	2 100
26 × 3,00	2 170
27 × 1	2 145
27 × 1-1/8	2 155
27 × 1-1/4	2 161
27 × 1-3/8	2 169
29 × 2,1	2 288
29 × 2,2	2 298
29 × 2,3	2 326
650 × 20C	1 938
650 × 23C	1 944
650 × 35A	2 090
650 × 38B	2 105
650 × 38A	2 125
700 × 18C	2 070
700 × 19C	2 080
700 × 20C	2 086
700 × 23C	2 096
700 × 25C	2 105
700C trubkový	2 130
700 × 28C	2 136
700 × 30C	2 146
700 × 32C	2 155
700 × 35C	2 168
700 × 38C	2 180
700 × 40C	2 200
700 × 44C	2 235
700 × 45C	2 242
700 × 47C	2 268

 Symbol WEEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.

## Definice symbolů

Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích příslušenství.



# Rejstřík

## A

aktivita **8, 9, 15**  
oblíbené **8**  
přidání **8**  
uložení **8**  
vlastní **8**  
zahájení **8**  
aktualizace, software **19**  
alarmy **15**  
aplikace **2, 3, 11**  
  smartphone **2, 8**  
Auto Lap **15**  
Auto Pause **16**  
automatické procházení **16**

## B

baterie  
  maximalizace **2, 17, 20**  
  nabíjení **19**  
běžecký pás **9**  
budík **17**

## C

cíle **18**  
Connect IQ **2, 3**

## Č

čas **17**  
  nastavení **16**  
  upozornění **15**  
časovač **8, 9**  
časové zóny **17**  
čištění zařízení **19**

## D

Dálkové ovládání VIRB **7**  
data  
  odesílání **14**  
  přenos **11, 13, 14**  
  ukládání **11, 13, 14**  
datová pole **1, 3, 9, 15, 21**  
délky **9**  
denní doba **16, 20**  
dogleg **10**  
doplňky **1, 3, 4, 6, 7**  
dotyková obrazovka **1**  
dotykový displej **1**  
družicové signály **20**

## G

Garmin Connect **2, 12–14, 17–19**  
  ukládání dat **14**  
Garmin Express, aktualizace softwaru **19**  
Garmin Pay **3**  
GPS **1**  
  signál **20, 21**

## H

historie **9, 13**  
  odeslání do počítače **11, 13, 14**  
  zobrazení **11**  
hlavní menu, přizpůsobení **7**  
hodiny **16, 17**  
hodnocení swolf **9**  
hřiště  
  přehrávání **10**  
  stahování **10**  
  výběr **10**

## I

ID zařízení **19**  
ikony **1**  
indoorový trénink **8, 9**  
intervaly **9**

## J

jízda na kole **9**  
jízda na snowboardu **9**

## K

kadence  
  snímače **18**  
  upozornění **15**  
kalendář **12**  
kalibrace, kompas **13**  
kalorie **21**  
  upozornění **15**  
kolo hry, ukončení **11**  
kompas **10, 13**  
  kalibrace **13**

## L

layup **10**  
licence **19**  
lyžování  
  alpské **9**  
  jízda na snowboardu **9**

## M

mapy **13**  
menstruační cyklus **6**  
menu **1**  
menu ovládací prvky **14**  
měrné jednotky **17**  
měření úderu **10**  
minuty intenzivní aktivity **6, 21**

## N

nabíjení **19**  
náhradní díly **20**  
nastavení **6, 7, 11, 15–18, 20**  
  zařízení **17**  
nastavení systému **16**  
navigace **12, 13**  
  zastavení **13**  
NFC **3**  
nožní snímač **1, 18**

## O

obrazovka **17**  
odesílání dat **14**  
odpočítavač času **17**  
odstranění  
  historie **13**  
  osobní rekordy **12**  
odstranění problémů **4, 20, 21**  
okruhy **13, 16**  
osobní rekordy **12**  
  odstranění **12**  
ovladač Side Swipe **1**  
ovládání hudby **7**  
oznámení **2**  
  telefonní hovory **2**

## P

párování  
  smartphone **2, 20**  
  snímače **18**  
  Snímače ANT+ **4**  
peněženka **3**  
platby **3**  
plavání **9**  
počasí **7**  
podsvícení **1, 17**  
poloha jamky, zobrazení greenu **10**  
polohy **13**  
  odstranění **13**  
  profily, uživatelské **11**  
  překážky **10**  
  příslušenství **18, 21**  
  přizpůsobení zařízení **11, 14, 15**

## R

resetování zařízení **20**  
režim spánku **2, 5**

## Ř

řemínky **20**

## S

satelitní signály **1, 21**  
skórkarta **10, 11**  
skórování **11**  
sledování aktivity **5, 6**  
smartphone **3, 6, 11, 20**  
  aplikace **2, 8**  
  párování **2, 20**  
Snímače ANT+ **18**  
Snímače Bluetooth **18**  
snímače pro bicykl **18**  
snímače rychlosti a kadence **1, 18**  
software  
  aktualizace **19**  
  verze **19**  
srdeční tep **1, 4**  
  párování snímačů **4**  
  rozsahy **4, 5**  
  snímač **4**  
  upozornění **4, 15**  
  zóny **5, 11, 13**  
statistiky **11**  
  statistiky zdraví **6**  
stopky **17**  
  odpočítávání **17**

## T

technické údaje **19**  
technologie Bluetooth **2, 16**  
Technologie Bluetooth **2, 3, 20**  
telefonní hovory **2**  
tempe **18, 21**  
teplota **18, 21**  
tlačítka **1, 19**  
trasy, hraní **10**  
trénink **2**  
  kalendář **12**  
  plány **12**  
  stránky **9**  
tréninky **12**

## U

ukládání aktivit **8, 9**  
ukládání dat **11, 13**  
upozornění **15**  
  srdeční tep **4**  
USB **19**  
uzamčení, obrazovka **1, 16**  
uživatelský profil **11**

## V

velikost bazénu  
  nastavení **9**  
  vlastní **9**  
velikosti kol **18, 22**  
VO2 Max. **5**  
VO2 maximální **22**  
výkon (síla), upozornění **15**  
vzdálenost, upozornění **15**  
vzhled hodinek **1**  
vzhledy hodinek **3, 14**

## Z

záběry **9**  
zkratky **1, 14**  
zobrazení greenu, poloha jamky **10**  
zóny  
  čas **17**  
  srdeční tep **5**



