



# HAMILTON





AMERICAN SPIRIT ■ SWISS PRECISION




## **KHAKI FLIGHT TIMER**


INSTRUCTION MANUAL

# Flight functions



Ft / M





	<b>Strana</b>
<b>1. Úvod</b>	<b>2</b>
1.1 Základní funkce analogového zobrazení	
1.2 Základní funkce digitálního zobrazení	
1.3 Specifické funkce pro piloty v digitálním zobrazení	
<b>2. Péče a údržba</b>	<b>3</b>
2.1 Doporučení	
2.2 Vodotěsnost	
2.3 Kožené řemínky	
2.4 Baterie	
2.5 Magnetické pole	
<b>3. Návod k použití</b>	
3.1 Obecné zásady manipulace	<b>4</b>
3.2 Umístění ručiček pro snadnější čtení digitálního zobrazení	<b>5</b>
3.3 Žádná funkce „NO OPERATION“	
3.4 Osvětlení digitálního zobrazení	
3.5 Zobrazení data (On-Off)	
3.6 Ukazatel konce životnosti baterie „EOL“	
3.7 Hlavní časové pásmo „T1“	<b>6</b>
3.8 Funkce „SWAP“	<b>7</b>
3.9 Věčný kalendář	
3.10 Každodenní budík „AL“	<b>8</b>
3.11 Test zvonění budíku	<b>9</b>
3.12 Výstraha připomínky „AG“ (organizér)	
3.13 Stopky „CHR“	<b>10</b>
3.14 Odpočítávání „TM“	<b>11</b>
3.15 Synchronizace ručiček s časovým signálem „T1“	<b>12</b>
<b>4. Funkce pro piloty</b>	
4.1 Letecké stopky	<b>12</b>
4.2 Uložení údajů	
4.3 Funkce „Logbook“	<b>14</b>
4.4 Nastavení časového pásma „UTC“	<b>15</b>
4.5 Teplota „ISA“	<b>16</b>

# 1. Úvod

## 1.1 Základní funkce analogového zobrazení

<b>Hodiny / Minuty / Vteřiny</b>	S funkcí přemístění ručiček
„EOL“	End Of Life“ Ukazatel konce životnosti baterie

## 1.2 Základní funkce digitálního zobrazení

<b>Hodiny / Minuty / Vteřiny</b>	
„AM-PM“ / 24h/12h	Zobrazení času v režimu 24 hodin nebo v režimu po 12 hodinách
„T1“	Hlavní časové pásmo pro zobrazení ručiček
„T2“	Druhé časové pásmo s možností přepnutí „SWAP“
„SWAP“	Funkce přepínání mezi časovými pásmy „T1“ a „T2“
<b>Věčný kalendář</b>	Zobrazení data až do roku 2099
<b>Datum, měsíc, rok, název dne</b>	S možností zobrazení názvu dne v angličtině, francouzštině, němčině nebo španělštině
<b>Číslo týdne</b>	S možností „On-Off“
„AL“	Každodenní budík
„AG“	Výstraha připomínky (organizér)
„CHR“	Stopování s možností zobrazení celkového času nebo mezičasu, až do délky 99 hodin 59' 59"
„TM“	Odpočítávání do délky 99 hodin s přesností na 1 sekundu
<b>Osvětlení</b>	Podsвіcení digitálního zobrazení
<b>Datum</b>	V poloze 3 hodiny s možností „On-Off“

## 1.3 Specifické funkce pro piloty v digitálním zobrazení

„Block Time“ Čas bloku	Stopování / Zaznamenání etap letu
„Logbook“, letový deník	Zaznamenání klíčových etap letů v hodinách a minutách
„UTC“	Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time)
<b>Teplota „ISA“</b>	Zobrazení teploty ve °F nebo ve °C a nadmořské výšky ve stopách nebo v metrech

## 2. Péče a údržba

### 2.1 Doporučení

- Jako všechny přesné přístroje na bázi jemné mechaniky by i vaše hodinky Hamilton měly být kontrolovány alespoň jednou za dva roky. Svěřujte své hodinky autorizovanému servisnímu středisku Hamilton nebo jinému profesionálnímu opravci. Aby si vaše hodinky zachovaly svou vodotěsnost zabezpečte, aby byly jejich těsnící vlastnosti přezkoušeny při každé kontrole.
1. Dávejte si své hodinky pravidelně zkontrolovat (jednou ročně).
  2. Nepohybujte korunkou, když jste ve vodě.
  3. Po pobytu v mořské vodě své hodinky opláchněte.
  4. Kdykoliv se vaše hodinky namočí, osušte je.
  5. Vždy, když dojde k otevření krytu, si nechte u svých hodiněk zkontrolovat vodotěsnost v autorizované prodejně Hamilton nebo v profesionálním servise.

### 2.2 Vodotěsnost

Vodotěsnost vašich hodiněk je uvedena na zadní straně krytu.

Vodotěsnost a odolnost proti tlaku v anglosaských zemích:

Jednotka	Vodotěsnost dostupné kategorie				
atm (přetlak)	3	5	10	20	100
psi	44	72,5	145	290	1450
ft * (stopa)	100	165	330	660	3300

Water resistance and equivalent pressure used in countries using metric systems:

Jednotka	Vodotěsnost dostupné kategorie				
bar	3	5	10	20	100
m *	30	50	100	200	1000

\* Hodnoty uvedené ve stopách nebo metrech ponoru odpovídají stupni přetlaku simulovaného během testů v souladu se standardem ISO 22810.

### 2.3 Kožení řemínky

Firma Hamilton vám doporučuje, abyste pro co nejdéší životnost koženého řemínku dodržovali následující pokyny:

- Vyhněte se kontaktu s vodou a vlhkostí, abyste zabránili vyblednutí barvy a změně barvy řemínku.
- Nenechávejte řemínek vystavený přímým slunečním paprskům, aby nedocházelo k vyblednutí barvy řemínku.
- Nezapomínejte, že kůže je propustná! Proto se vyhněte kontaktu s mastnými látkami a kosmetickými výrobky.
- Máte-li s koženým řemínkem problémy, kontaktujte prosím nejbližšího prodejce firmy Hamilton.

### 2.4 Baterie

Životnost hodinkových baterií je dva až pět let, v závislosti na typu hodiněk, jejich velikosti a množství energie, kterou potřebují jednotlivé funkce. Pokud se vteřinová ručička začne pohybovat ve 4-vteřinových skocích, měl by zástupce firmy Hamilton baterii vyměnit.

#### Výměna baterie

Doporučujeme vám kontaktovat autorizované servisní středisko Hamilton nebo autorizovaného prodejce Hamilton. Tato místa mají k dispozici požadované nástroje a přístroje pro provedení této práce profesionálním způsobem. Vybítá baterie musí být vyměněna co možná nejdříve, aby se zabránilo riziku jejího vytečení a z toho vyplývajícího následného poškození hodinového strojeku.

#### Typ baterie

Knoflíkový článek oxid stříbra a zinku

### 2.5 Magnetická pole

Abyste se vyhnuli poruchám svých hodiněk, zamezte jejich kontaktu s magnetickým poli, které vytváří například magnety, reproduktory, mobilní telefony, ledničky, atd.

### 3. Návod k použití

#### 3.1 Hlavní princip manipulace

Zobrazení a úprava jednotlivých analogových nebo digitálních funkcí se provádí otáčením korunky **P** v polohách (p1) nebo (p2).

##### Výběr funkcí




##### Úprava údajů



#### Korunka

Korunka **P** má tři provozní polohy:


Stlačená



Neutrální



Vytažená



#### Tlačítka

Hodinky jsou vybaveny třemi tlačítky, **A**, **B** a **C**, která umožňují aktivaci, nastavení nebo úpravu vybraných funkcí. Podle požadované úpravy bude potřeba tlačítko stisknout jednou krátce, dvojitě krátce nebo dlouze.




Krátké stisknutí: ←

Dvojitě krátké stisknutí: ←←

Dlouhé stisknutí (1 až 2 sekundy): ←←←

## 3. Návod k použití

### 3.2 Přemístění ručiček pro snadnější čtení digitálního zobrazení

Po dlouhém stisknutí korunky  se uvedou ručičky do polohy 9 hodin, což usnadní čtení údajů v digitálním zobrazení. Druhým dlouhým stisknutím korunky přejdou ručičky zpět do běžné polohy.




### 3.3 Žádná funkce „NO OPERATION“

Pokud po stisknutí některého tlačítka není možné provést žádnou manipulaci ani nastavení, zobrazí se nápis „NO OPERATION“.





### 3.4 Osvětlení digitálního zobrazení

Jedním krátkým stisknutím korunky  dojde k osvětlení digitálního zobrazení a všechny ručičky se na cca 6 sekund zastaví.



### 3.5 Zobrazení data (On-Off)

1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení digitálního zobrazení bez dalších údajů, kromě data, je-li aktivováno, v poloze na 3 hodinách.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka  aktivujete nebo deaktivujete zobrazení data.



### 3.6 Ukazatel konce životnosti baterie „EOL“

S korunkou v neutrální poloze poznáte blížící se konec životnosti baterie podle toho, že vteřinová ručička poskočí každých pět sekund o pět sekund.





### 3. Návod k použití

#### 3.7 Hlavní časové pásmo „T1“

V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení digitálního zobrazení „T1“.



#### Zobrazení druhého časového pásma „T2“

V zobrazení „T1“ aktivuje nebo deaktivuje jedno krátké stisknutí tlačítka B časové pásmo „T2“.



**Poznámka:** Ručičky i nadále zůstávají v zobrazení hlavního časového pásma „T1“.

**! Poznámka:** Nastavení časového pásma „T1“ nebo „T2“ nelze provést v průběhu zaznamenávání letu pomocí funkcí leteckých stopek.

#### Nastavení času časového pásma „T1“ nebo „T2“

1. Potáhněte korunkou do polohy (p2), zobrazení hodin se rozbliká.
2. Za účelem nastavení hodnot otočte korunkou.
3. Chcete-li přepnout mezi nastavením hodin, minut a sekund, stiskněte tlačítko B.



4. Push the crown back to position (p1) to confirm the settings.

**Poznámka:** Stejným způsobem nastavíte čas pro „T2“.

#### Změna zobrazení času 24 h - 12 h

1. S korunkou v poloze (p2) jedno krátké stisknutí tlačítka A aktivuje nebo deaktivuje zobrazení režimu „AM-PM“.



2. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunkou do polohy (p1).

**Poznámka:** Stejným způsobem můžete provést toto nastavení pro „T2“.

## 3. Návod k použití


### 3.8 Funkce „SWAP“

Tato funkce umožňuje přepínání mezi časovými pásmy „T1“ a „T2“. Druhé časové pásmo se stane hlavním časovým pásmem.


**Poznámka:** Funkci „SWAP“ nelze použít během zamenávání letu.


**⚠ Upozornění:** Ručičky, stejně tak jako budík „AL“ a alarm „AG“, zobrazují a berou v potaz vždy hlavní časové pásmo „T1“.

#### Funkce „SWAP“

1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení digitálního zobrazení „T1“.
2. Jedno krátké stisknutí tlačítka  zobrazí „T2“.





3. Vytáhněte korunkou do polohy (p2).
4. Dlouhým stisknutím korunky  aktivujete funkci „SWAP“. Zobrazení se rozblíká a zobrazí se „no“.



5. Otočením korunky vyberte „yes“, čímž přepínáte časové pásmo „T1“ a časové pásmo „T2“.





6. Zatlačte korunkou do polohy (p1), časová pásma „T1“ a „T2“ se přepnou a ručičky přejdou do zobrazení nové nastaveného časového pásma „T1“.
7. Jedno krátké stisknutí tlačítka  zobrazí „T1“.



### 3.9 Věčný kalendář

#### Zobrazení dat s názvem dne

1. V poloze (p1) otočte korunkou pro zobrazení kalendáře.
2. Krátkým stisknutím tlačítka  aktivujete nebo deaktivujete zobrazení čísla týdne.



### 3. Návod k použití

#### Nastavení data, měsíce a roku

1. Vytáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení data se rozblíká.
2. Chcete-li upravovat hodnoty, otočte korunkou.
3. Pro přepnutí mezi dnem, měsícem a rokem stiskněte tlačítko B.




4. Jedním krátkým stisknutím tlačítka A přepnete zobrazení z režimu dne-měsíc „D-M“ na režim měsíc-den „M-D“.



5. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy (p1).

#### Změna jazyka pro název dne


1. V zobrazeném kalendáři potáhněte korunku do polohy (p2).
2. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka A zobrazíte jazyk.
3. Otočením korunky změňte jazyk.  
Dostupné jazyky: „E“ angličtina, „F“ francouzština, „D“ němčina a „S“ španělština.



4. Za účelem potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy (p1).

#### 3.10 Každodenní budík „AL“


1. Otočením korunky zobrazíte budík „AL“.
2. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka A aktivujete nebo deaktivujete budík a zazní zvukový signál.



### 3. Návod k použití

#### Nastavení každodenního budíku

1. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení hodin se rozbliká.
2. Za účelem úpravy hodnot otočte korunkou.
3. Chcete-li přepnout mezi nastavením hodin a minut, stiskněte tlačítko **B**.
4. Zatlačte znovu korunku do polohy (p1), alarm se automaticky aktivuje.



**Poznámka:** Jedno krátké stisknutí kteréhokoli tlačítka nebo korunky okamžitě vypne zvnění.

#### 3.11 Test zvnění budíku


Jedno dlouhé stisknutí tlačítka **B** spustí zvnění budíku. Tato akce nikterak neovlivní stav vypnutí nebo zapnutí budíku.



**Poznámka:** Stejně můžete postupovat u alarmu připomínky „AG“ (agenda/organizér).


#### 3.12 Připomínka alarmu „AG“ (organizér)

V zobrazení „AL“ se po jednom krátkém stisknutí tlačítka **B** zobrazí připomínka alarmu „AG“ se zobrazením hodin, minut a stavem aktivace alarmu (On-Off) střídavě s datem, měsícem a rokem.




#### Nastavení alarmu připomínky „AG“ (organizér)

1. Vytáhněte korunku do polohy (p2): zobrazení hodin se rozbliká.
2. Za účelem nastavení hodnot otočte korunkou.
3. Stisknutím tlačítka **B** můžete přepínat mezi hodinami a minutami, datem, měsícem a rokem.



4. Zatlačte znovu korunku do polohy (p1), alarm se automaticky aktivuje.
5. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka **B** aktivujete nebo deaktivujete alarm a zazní zvukový signál.



### 3. Návod k použití


#### 3.13 Stopky „CHR“

Stopovat lze časové úseky o maximální délce 99 hodin 59 minut 59 sekund a 99 setin sekundy.


**Poznámka:** Po uplynutí 24 hodin již zobrazení obsahuje pouze dny, hodiny a minuty.

#### Měření jednoho času nebo dodatečného času

1. V poloze (p1) otočte korunkou do polohy zobrazení „CHR'00“.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka **A** se spustí stopování a zazní zvukový signál.



3. Jedno krátké stisknutí tlačítka **A** stopování vypne a výsledek se zobrazí ve tvaru „Add“ spolu se setinami sekund, níže pak hodiny, minuty a sekundy. Druhým stisknutím tlačítka obnovíte měření s přičtením času.
4. Vynulování provedete krátkým stisknutím tlačítka **B**.



#### Stopování mezičasů

1. Jedním krátkým stisknutím tlačítka **A** se spustí stopování a zazní zvukový signál.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka **B** se zobrazí první mezičas „SPL“.



3. Druhým stisknutím tlačítka **B** se měření času obnoví a uplynulý čas bude přičten/„dohnán“. Třetí stisknutí vyvolá zobrazení druhého mezičasu. Stejným způsobem pokračujte i u dalších mezičasů.
4. Krátkým stisknutím tlačítka **A** zastavíte stopování a zobrazíte dodatečné časy.



5. Vynulování provedete krátkým stisknutím tlačítka **B**.





### 3. Návod k použití

#### 3.14 Odpočítávání „TM“

Lze jej nastavit na maximální dobu odpočítávání 99 hodin , 59 minut a 59 sekund.

##### Nastavení


1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení zobrazení „TM“.
2. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení hodin se rozblíká.
3. Za účelem nastavení hodnoty otočte korunkou.
4. Pro přepnutí mezi nastavením hodin, minut a sekund stiskněte tlačítko .




5. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy (p1).



##### Spuštění odpočítávání

1. Krátkým stisknutím tlačítka  spustíte odpočítávání.
2. Druhým stisknutím tlačítka odpočítávání zastavíte.
3. Třetím stisknutím odpočítávání obnovíte, aniž by došlo k jeho vynulování.  
Při každém stisknutí tlačítka zazní krátký zvukový signál.



4. Ke konci odpočítávání se zobrazení „TM“ rozblíká a na dvacet sekund se spustí zvonění.
5. Krátké stisknutí tlačítka  znovu obnoví naposledy nastavenou hodnotu.




## 3. Návod k použití


### 3.15 Synchronizace ručiček s časovým signálem „T1“

V případě výměny baterie nebo prudkého nárazu může dojít k desynchronizaci ručiček a digitálního zobrazení. Doporučujeme vám nejdříve seřadit digitální čas „T1“, a pak provést synchronizaci ručiček.

#### Synchronizace ručiček

1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení digitálního zobrazení bez dalších údajů, kromě data, je-li aktivováno, v poloze na 3 hodinách.
2. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazí se „Synch“ a digitální čas se rozbliká.



3. Otáčením korunky upravte polohu hodinové ručičky.
4. Stisknutím tlačítka  přejděte k synchronizaci minutové a vteřinové ručičky.
5. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy (p1).



## 4. Funkce pro piloty

### Letecké stopky

Tato specifická funkce provádí záznam klíčových etap jednoho nebo několika letů. Můžete provést záznam až 20 letů o 99 cyklech. Po dokončení záznamu můžete obnovit údaje v tzv. „Logbooku“. Na obálce této uživatelské příručky naleznete zjednodušený obrázek uvedené funkce a jednotlivých úkonů.

#### Definice


**Čas bloku** (displej zobrazuje „blc“): Začátek bloku je okamžik, kdy se letadlo poprvé přemístí z místa, kde bylo odstaveno. Konec bloku je okamžik, kdy letadlo dosáhne koncové odstavné polohy a všechny jeho motory jsou vypnuté.


**Cyklus** (displej zobrazí „Cyc“): Přistání a vzletnutí v rámci jednoho bloku.

**„VFR/IFR“**: Podmínky „VFR“ (Visual Flight Rules) se vztahují na provádění letu za viditelnosti, podmínka „IFR“ (Instrument Flight Rules) na let pomocí přístrojů. Ve výchozím nastavení hodinky let zaznamenávají jako „VFR“.

### 4.2 Uložení údajů

#### Spuštění měření času bloku

1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do zobrazení „bLoc T“ nebo „bL Clo“.
2. Dvojitém stisknutím tlačítka  spustíte měření času prvního bloku. Zobrazí se „bl Run“.



## 4. Funkce pro piloty

### Vzlétnutí

1. Krátkým stisknutím tlačítka **C** se spustí záznam prvního vzlétnutí. Zobrazí se „bl TK oF“.



2. Krátkým stisknutím tlačítka **A** přejdete z režimu „VFR“ do režimu „IFR“ a obráceně.



3. Krátkým stisknutím tlačítka **B** se krátce zobrazí počet cyklů, a poté se zobrazí znovu „VFR“ nebo „IFR“. V našem případě nebylo ještě zaznamenáno žádné přistání, zobrazený počet cyklů je tedy 00.



### Přistání

1. Krátkým stisknutím tlačítka **C** při přistání se stopování vypne a první čas letu se uloží do paměti. Zobrazí se „bl Lnd“, číslo bloku a čas letu, který se rozblíká.



2. Krátkým stisknutím tlačítka **B** se krátce zobrazí počet cyklů, a poté se zobrazí znovu „bl Lnd“. V našem případě bylo zaznamenáno první přistání, zobrazený počet cyklů je tedy 01.



### Zastavení stopování bloku

- Dvojím stisknutím tlačítka **C** se měření času prvního bloku vypne a uloží do paměti. Zobrazí se „bl CLo“, číslo bloku a časová prodleva mezi jednotlivými bloky.





## 4. Funkce pro piloty

### 4.3 Funkce „Logbook“, letový deník

#### Zobrazení a výběr jednotlivých bloků (01, 02 atd.)


1. V poloze (p1) otočte korunkou až do zobrazení „Lo Run“.




2. Krátkými stisky tlačítka A nebo B můžete vybrat a listovat vzestupně nebo sestupně v nahraných záznamech jednotlivých bloků a celkového času „to“.



#### Zobrazení údajů

Po výběru příslušného bloku nebo celkového času vyvolá každé krátké stisknutí tlačítka  zobrazení výsledků každého bloku nebo celkového času v hodinách a minutách.


Příklad:




## 4. Funkce pro piloty

### Vymazání záznamu bloku

1. V poloze (p1) otočte korunkou až do zobrazení „Lo Run“.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka **A** vyberte číslo bloku, který si přejete vymazat.



3. Potažením korunky do polohy (p2) se zobrazí „CLEAR“ a číslo bloku.
4. Dlouhým stisknutím tlačítka **A** se zobrazení rozblíká a dojde ke smazání vybraného bloku.



**⚠ Upozornění:** Pokud vyberete celkový čas „to“, dlouhým stisknutím tlačítka **A** vymažete nenávratně všechny uložené záznamy.



5. Pro návrat k základnímu zobrazení zatlačte korunku zpět do polohy (p1). Čísla všech zbývajících bloků jsou nyní posunuta. V případě celkového vymazání se zobrazení zcela vynuluje.



### 4.4 Nastavení časového pásma „UTC“

1. V poloze (p1) otočte korunkou pro zobrazení „UTC“ odpovídající koordinovanému světovému času



2. Vytažením korunky do polohy (p2) se rozblíká zobrazení hodin a minut.
3. Za účelem nastavení hodnot otáčejte korunkou.
4. Chcete-li přepnout mezi nastavením hodin a minut, stiskněte tlačítko **B**.



5. Za účelem potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy (p1).

## 4. Funkce pro piloty

### 4.5 Teplota „ISA“

Tato funkce umožňuje zobrazit teplotu ve °F nebo ve °C na základě požadované nadmořské výšky ve stopách „Ft“ nebo v metrech „m“, podle standardizace „ISA“.

#### Zobrazení teploty „ISA“

1. V poloze (p1) otočte korunkou až do zobrazení „ISA“. Ukazatele nadmořské výšky a teploty se budou zobrazovat střídavě.



2. Krátkým stisknutím tlačítka **A** nebo **B** můžete zvýšit nebo snížit nadmořskou výšku kroky po 500 stopách nebo 150 metrech.



#### Výběr jednotek

1. V zobrazení „ISA“ vytáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení se rozblíká.
2. Krátkým stisknutím tlačítka **A** se změní jednotka nadmořské výšky.



3. Krátkým stisknutím tlačítka **B** se změní jednotka teploty.



4. Za účelem potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy (p1).



[www.hamiltonwatch.com](http://www.hamiltonwatch.com)

A COMPANY OF THE **SWATCH GROUP**

H866.000.034



M 034